

Ansell

Informe químico sobre AnsellGUARDIAN®

Ansell

Ansell



Descargo de responsabilidad

En el presente informe encontrará información relacionada con el efecto barrera de determinados equipos de protección individual (PPE, por sus siglas en inglés) frente a las sustancias químicas seleccionadas. Esta información va dirigida a ayudar al profesional encargado de Salud y seguridad de su empresa a tomar decisiones más informadas acerca de qué PPE de Ansell puede ofrecer la mejor protección en cada caso y a llevar a cabo una evaluación de riesgos para su empresa.

Queremos destacar que los tiempos de permeación no equivalen a un tiempo de uso seguro. El tiempo de uso seguro puede variar dependiendo de si el EPI se pone correctamente o no, de la temperatura del entorno, la toxicidad del producto químico y de otra serie de factores. Es responsabilidad del profesional de Salud y Seguridad de su empresa realizar una evaluación de riesgos antes de elegir el EPI adecuado para la tarea en cuestión. Contacte con nosotros si desea analizar algún aspecto con más detalle. Las estimaciones de las propiedades de barrera de los guantes y del equipo EPI se basan en extrapolaciones de resultados de pruebas de laboratorio e información sobre la composición de los productos químicos. No se han tenido en cuenta los efectos simultáneos de la mezcla de productos químicos.

Las estimaciones están sujetas a cambios si se llevan a cabo nuevas pruebas que ofrezcan mejores bases para extrapolaciones. Por estas razones, cualquier información contenida en este informe debe ser solo de carácter consultivo y Ansell renuncia por completo a cualquier responsabilidad, incluidas las garantías relacionadas con cualquier declaración contenida en este documento.

Leyenda para la protección de manos

Tiempos de paso		
	<10	No recomendado
	10-30	Protección contra salpicaduras
	30-60	Protección contra salpicaduras
	60-120	Protección media
	120-240	Protección media
	240-480	Protección buena
	>480	Protección buena

El tiempo de paso normalizado es el tiempo (en minutos) que tarda la sustancia química en cuestión en permear el material a una velocidad de 1.0 µg /cm²/min (EN ISO 374) o 0.1 µg /cm²/min (ASTM F739).

PS = Estado físico: A = Aerosol, G = Gas, L = Líquido , P = Pasta, S = Sólido



Grupo de productos : 15-554
Marca : AlphaTec®
Material : PVA
Grosor (mm) : N.A.

Los tiempos de paso que se indican en esta tabla fueron evaluados de acuerdo con la norma EN ISO 374 y ASTM F739. Las celdas coloreadas con números y el símbolo (C) corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado.

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
687-47-8	(-)-Ethyl L-lactate	100.0	L		125' C
138495-42-8	1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-Decafluoropentane	100.0	L		387' C
76-13-1	1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	100.0	L		> 360' C
107-06-2	Dicloroetano 1,2-	100.0	L		> 360' C
106-94-5	Propil bromuro	100.0	L		> 480' C
108-65-6	1-Metoxi-2-Propil acetato	100.0	L		> 360' C
108-03-2	1-Nitropropane	100.0	L		> 480' C
71-41-0	1-Pentanol	100.0	L		180' C
540-84-1	Isooctano	100.0	L		> 480' C
111-76-2	Butilglicol	100.0	L		120' C
611-19-8	2-Chlorobenzyl Chloride	100.0	L		> 480' C
95-49-8	Clorotolueno o-	100.0	L	> 480' C	
110-80-5	Glicol etílico	100.0	L	68' C	49' C
110-43-0	2-Heptanone	100.0	L		> 480' C
79-46-9	2-Nitropropane	100.0	L		> 360' C
107-85-7	3-Methylbutylamin	100.0	L	> 480' C	
67-64-1	Acetona	100.0	L	101' C	
75-05-8	Acetonitrilo	100.0	L	330' C	150' C
107-13-1	Acrilonitrilo	100.0	L	> 480' C	> 480' C



Grupo de productos : 15-554
Marca : AlphaTec®
Material : PVA
Grosor (mm) : N.A.

Los tiempos de paso que se indican en esta tabla fueron evaluados de acuerdo con la norma EN ISO 374 y ASTM F739. Las celdas coloreadas con números y el símbolo (C) corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado.

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
90-13-1	alpha-Chloronaphthalene	100.0	L		> 360' C
7664-41-7	Amoníaco	100.0	G	11' C	10' C
628-63-7	Amilacetato	100.0	L		> 360' C
62-53-3	Anilina	100.0	L	> 480' C	> 360' C
100-66-3	Anisole	100.0	L	> 480' C	> 480' C
100-52-7	Benzaldehído	100.0	L		> 360' C
71-43-2	Benceno	100.0	L		> 360' C
98-07-7	Benzotrícloride	100.0	L		> 360' C
112-34-5	Butildiglicol	100.0	L		> 480' C
75-15-0	Disulfuro de carbono	100.0	L	> 480' C	> 360' C
56-23-5	Tetracloruro de carbono	100.0	L		360' C
108-90-7	Fenil cloruro	100.0	L		> 360' C
67-66-3	Chloroformo	100.0	L		> 360' C
502-42-1	Cycloheptanone	100.0	L		> 480' C
108-93-0	Ciclohexanol	100.0	L		> 360' C
108-94-1	Ciclohexanona	100.0	L		> 480' C
117-81-7	Di-2-(ethylhexyl)phthalate	100.0	L		30' C
123-42-2	Diacetone Alcohol	100.0	L	477' C	410' C
74-95-3	Dibromomethane	100.0	L		> 480' C



Grupo de productos : 15-554
Marca : AlphaTec®
Material : PVA
Grosor (mm) : N.A.

Los tiempos de paso que se indican en esta tabla fueron evaluados de acuerdo con la norma EN ISO 374 y ASTM F739. Las celdas coloreadas con números y el símbolo (C) corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado.

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
84-74-2	Dibutyl phthalate	100.0	L		> 360' C
111-92-2	Dibutilamina	100.0	L	> 480' C	460' C
75-09-2	Cloruro de metileno	100.0	L	> 480' C	> 360' C
109-89-7	Dietilamina	100.0	L	9' C	
60-29-7	Dietiléter	100.0	L		> 360' C
108-83-8	Diisobutyl ketone	100.0	L		> 360' C
28454-70-8	Diisononylamin	100.0	L	21' C	
927-62-8	Dimethylbutylamine	100.0	L	> 480' C	> 480' C
68-12-2	Dimetilformamida	100.0	L	13' C	
5989-27-5	Dipentene ((+)-Limonene)	100.0	L		> 480' C
138-86-3	Dipentene (isomeric form not specified)	100.0	L		> 480' C
111-43-3	Dipropyl ether	100.0	L	> 480' C	
106-89-8	Epiclorhidrina (99%)	100.0	L		300' C
141-43-5	Etanolamina	100.0	L		> 360' C
141-78-6	Acetato de etilo	100.0	L	> 480' C	360' C
111-15-9	Etil glicol etil éter acetato	100.0	L		> 360' C
97-64-3	Ethyl lactate	100.0	L		125' C
107-21-1	Etilenglicol	100.0	L		120' C
110-71-4	Ethylene Glycol Dimethyl Ether	100.0	L	153' C	111' C



Grupo de productos : 15-554
Marca : AlphaTec®
Material : PVA
Grosor (mm) : N.A.

Los tiempos de paso que se indican en esta tabla fueron evaluados de acuerdo con la norma EN ISO 374 y ASTM F739. Las celdas coloreadas con números y el símbolo (C) corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado.

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
109-86-4	Ethylene glycol monomethyl ether	100.0	L		30' C
98-01-1	Furfural	100.0	L		> 360' C
96-48-0	Gamma-butirolactona	100.0	L		120' C
8006-61-9	Gasolina	100.0	L		> 360' C
111-30-8	Glutaraldehído, 50%	50.0	L	< 10' C	
111-30-8	Glutaraldehyde, aqueous sol.	25.0	L		< 10' C
142-82-5	Heptano	100.0	L	> 480' C	> 480' C
392-56-3	Hexafluorobenzene	100.0	L	> 480' C	
999-97-3	Hexametildisilazano	100.0	L		> 360' C
7647-01-0	Ácido clorhídrico	37.0	L	< 10' C	
7647-01-0	Ácido clorhídrico	32.0	L	< 10' C	
74-88-4	Metil yoduro	100.0	L		> 360' C
78-81-9	Isobutylamine	100.0	L	< 10' C	
27775-00-4	Isononylamin	100.0	L	21' C	
78-59-1	Isoforona	100.0	L	> 480' C	
67-63-0	Isopropanol	100.0	L	72' C	
8008-20-6	Queroseno	100.0	L		> 360' C
64742-81-0	Kerosine, hydrodesulphurised	100.0	L		> 480' C
67-56-1	Alcohol metílico	100.0	L	5' C	



Grupo de productos : 15-554
Marca : AlphaTec®
Material : PVA
Grosor (mm) : N.A.

Los tiempos de paso que se indican en esta tabla fueron evaluados de acuerdo con la norma EN ISO 374 y ASTM F739. Las celdas coloreadas con números y el símbolo (C) corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado.

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
110-12-3	Methyl Isoamyl Ketone	100.0	L		> 360' C
108-10-1	Metil isobutil cetona	70.0	L		> 360' C
80-62-6	Metacrilato de metilo (>99,0 % p/p)	100.0	L		> 360' C
64475-85-0	Mineral Spirits, Rule 66	100.0	L		> 360' C
110-91-8	Morpholine	100.0	L		90' C
121-69-7	N,N-Dimethylbenzenamine	100.0	L	> 480' C	> 480' C
71-36-3	n-Butanol	100.0	L		75' C
123-86-4	Acetato de butilo	100.0	L	> 480' C	> 360' C
109-73-9	n-butilamina	100.0	L	< 10' C	< 10' C
1126-78-9	N-Butylaniline	100.0	L	62' C	45' C
110-68-9	N-Butylmethylamine	100.0	L	21' C	11' C
110-54-3	n-Hexano	100.0	L	> 480' C	> 360' C
100-61-8	N-Methylaniline	100.0	L	> 480' C	> 480' C
109-66-0	n-Pentano	100.0	L		> 360' C
71-23-8	n-Propanol	100.0	L	68' C	
109-60-4	Acetato de N-Propilo	100.0	L		120' C
8030-30-6	Nafta	100.0	L		420' C
98-95-3	Nitrobenceno	100.0	L	> 480' C	> 360' C
75-52-5	Nitrometano	100.0	L		> 360' C



Grupo de productos : 15-554
 Marca : AlphaTec®
 Material : PVA
 Grosor (mm) : N.A.

Los tiempos de paso que se indican en esta tabla fueron evaluados de acuerdo con la norma EN ISO 374 y ASTM F739. Las celdas coloreadas con números y el símbolo (C) corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado.

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
111-87-5	Alcohol octílico	100.0	L		> 360' c
111-86-4	Octylamine	100.0	L	21' c	12' c
112-80-1	Oleic acid	100.0	L		60' c
307-34-6	Perfluorooctane	100.0	L	> 480' c	
108-95-2	Fenol ("licuado" aprox. 90% p/p con agua)	90.0	L		> 360' c
108-95-2	Phenol	85.0	L		> 360' c
7664-38-2	Ácido fosfórico	85.0	L	< 10' c	
75-56-9	Óxido de propileno 99%	100.0	L		35' c
110-86-1	Piridina	100.0	L	8' c	10' c
7631-90-5	Sodium bisulfite, saturated solution	40.0	L	< 5' c	
1310-73-2	Hidróxido sódico	50.0	L	< 5' c	
8052-41-3	Solvente Stoddard	100.0	L		> 360' c
100-42-5	Estireno	100.0	L	> 480' c	> 360' c
7664-93-9	Ácido sulfúrico	96.0	L	< 5' c	
1634-04-4	Éter Metil Tert-butilico	100.0	L		> 480' c
127-18-4	Tetracloroetileno	100.0	L		> 360' c
109-99-9	Tetrahidrofurano	100.0	L	52' c	
110-01-0	Tetrahidrotiofeno	100.0	L	> 480' c	



Grupo de productos : 15-554
 Marca : AlphaTec®
 Material : PVA
 Grosor (mm) : N.A.

Los tiempos de paso que se indican en esta tabla fueron evaluados de acuerdo con la norma EN ISO 374 y ASTM F739. Las celdas coloreadas con números y el símbolo (C) corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado.

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
108-88-3	Tolueno	100.0	L	> 480' C	> 480' C
26471-62-5	Disocianato de tolueno (mezcla isomérica)	100.0	L		> 360' C
102-82-9	Tributilamina	100.0	L	> 480' C	> 480' C
79-01-6	Tricloroetano	100.0	L		> 360' C
1330-78-5	Triortocresilfosfato, mezcla de isómeros	100.0	L		> 360' C
102-71-6	Trietanolamina	100.0	L		> 360' C
121-44-8	Trietilamina	100.0	L	> 480' C	
8006-64-2	Turpentine (oil)	100.0	L		> 360' C
1330-20-7	Xileno, mezcla de isómeros	100.0	L	> 480' C	> 360' C
	Ardrox 2106 HV		L		> 480' C
	Phenol (CAS#108-95-2, 45 C, molten)		L	55' C	44' C