

Ansell

AnsellGUARDIAN® 화학물질 보고서

Ansell

Ansell



면책 고지사항

본 보고서에는 선택한 화학물질로부터 보호하는 특정 개인보호장구(PPE)의 보호 성능과 관련된 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 정보는 고객 조직 내의 안전보건 책임자가 의도된 환경에서 최대한의 보호 기능을 발휘하는 Ansell 개인보호장구에 대해 정보에 기반한 결정을 내리고, 조직 내의 위험 평가를 수행하는 것을 돕기 위해 제공됩니다.

당사는 침투 시간이 안전한 착용 시간과 같지 않다는 점을 특히 강조합니다. 개인보호장구를 올바르게 착용했는지 여부, 주변 온도, 화학물질의 독성 등의 요소에 따라 안전한 착용 시간이 달라질 수 있습니다. 본 보고서에 제공된 침투 정보는 주요 보호 소재로 제한됩니다. 이음매, 지퍼, 바이저 또는 개인보호장구의 기타 연결부 또는 구성 요소에 따라 침투 시간이 변할 수 있습니다. 조직의 안전보건 책임자는 해당 작업에 적합한 개인보호장구를 선택하기 전에 위험 평가를 수행해야 합니다. 이러한 평가에 대해 궁금한 점이 있다면 당사에 문의하십시오.

개인보호장구의 보호 특성치는 현재 이용 가능한 데이터, 그리고 실험실 테스트 결과 및 화학물질 구성 성분 정보를 외삽한 수치를 기준으로 합니다. 혼합된 화학물질의 상승 작용은 고려되지 않았습니다. 새로운 실험이 수행되거나, 새로운 정보가 더 타당한 외삽 수치를 제공하는 경우, 특성치가 변경될 수 있습니다. 따라서, 본 보고서의 정보는 정보 제공 목적으로만 사용되어야 하며, Ansell은 본 보고서에 포함된 정보와 관련된 보증을 포함하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

손 보호 범례

침투 파과 시간	
<10	권장하지 않음
10-30	스플래시 보호
30-60	스플래시 보호
60-120	중간 수준의 보호
120-240	중간 수준의 보호
240-480	우수한 보호
>480	우수한 보호

정규화된 침투 파과시간은 $1.0 \mu\text{g} / \text{cm}^2 / \text{분}$ (EN ISO 374 표준) 또는 $0.1 \mu\text{g} / \text{cm}^2 / \text{분}$ (ASTM F739 표준) 속도에서 소재를 통해 해당 화학물질이 침투하는 시간(분)입니다.

PS = 물리적 상태: A = 에어로졸, G = 기체, L = 액체, P = 반죽, S = 고체



제품 그룹 : 15-554
 브랜드 : AlphaTec®
 소재 : PVA
 두께(mm) : N.A.

이 차트의 침투 파과 시간은 EN ISO 374 그리고 ASTM F739 표준에 따라 평가되었습니다. 숫자와 심볼 (C)를 포함하는 색칠된 셀은 외부의 공인 실험실을 이용해 생성된 실험적으로 확인된 데이터에 해당합니다

CAS	화학물질명	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
687-47-8	(-)-Ethyl L-lactate	100.0	L		125' C
138495-42-8	1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-Decafluoropentane	100.0	L		387' C
76-13-1	1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	100.0	L		> 360' C
107-06-2	다이클로로에테인, 1,2-	100.0	L		> 360' C
106-94-5	프로필 브로마이드, n-	100.0	L		> 480' C
108-65-6	아세트산 2-메톡시-1-프로필	100.0	L		> 360' C
108-03-2	1-Nitropropane	100.0	L		> 480' C
71-41-0	1-Pentanol	100.0	L		180' C
540-84-1	이소옥탄	100.0	L		> 480' C
111-76-2	부틸글리콜	100.0	L		120' C
611-19-8	2-Chlorobenzyl Chloride	100.0	L		> 480' C
95-49-8	클로로톨루엔, o-	100.0	L	> 480' C	
110-80-5	에틸 글리콜	100.0	L	68' C	49' C
110-43-0	2-Heptanone	100.0	L		> 480' C
79-46-9	2-Nitropropane	100.0	L		> 360' C
107-85-7	3-Methylbutylamin	100.0	L	> 480' C	
67-64-1	아세톤	100.0	L	101' C	
75-05-8	아세토니트릴	100.0	L	330' C	150' C
107-13-1	아크릴로니트릴	100.0	L	> 480' C	> 480' C



제품 그룹 : 15-554
 브랜드 : AlphaTec®
 소재 : PVA
 두께(mm) : N.A.

이 차트의 침투 파괴 시간은 EN ISO 374 그리고 ASTM F739 표준에 따라 평가되었습니다. 숫자와 심볼 (C)를 포함하는 색칠된 셀은 외부의 공인 실험실을 이용해 생성된 실험적으로 확인된 데이터에 해당합니다

CAS	화학물질명	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
90-13-1	alpha-Chloronaphthalene	100.0	L		> 360' C
7664-41-7	암모니아	100.0	G	11' C	10' C
628-63-7	아밀 아세테이트	100.0	L		> 360' C
62-53-3	아닐린	100.0	L	> 480' C	> 360' C
100-66-3	Anisole	100.0	L	> 480' C	> 480' C
100-52-7	벤잘데히드	100.0	L		> 360' C
71-43-2	벤젠	100.0	L		> 360' C
98-07-7	Benzotrichloride	100.0	L		> 360' C
112-34-5	부틸디글리콜	100.0	L		> 480' C
75-15-0	이황화탄소	100.0	L	> 480' C	> 360' C
56-23-5	사염화탄소	100.0	L		360' C
108-90-7	페닐 클로라이드	100.0	L		> 360' C
67-66-3	클로로포름	100.0	L		> 360' C
502-42-1	Cycloheptanone	100.0	L		> 480' C
108-93-0	시클로헥산올	100.0	L		> 360' C
108-94-1	시클로헥사논	100.0	L		> 480' C
117-81-7	Di-2-(ethylhexyl)phthalate	100.0	L		30' C
123-42-2	Diacetone Alcohol	100.0	L	477' C	410' C
74-95-3	Dibromomethane	100.0	L		> 480' C



제품 그룹 : 15-554
 브랜드 : AlphaTec®
 소재 : PVA
 두께(mm) : N.A.

이 차트의 침투 파과 시간은 EN ISO 374 그리고 ASTM F739 표준에 따라 평가되었습니다. 숫자와 심볼 (C)를 포함하는 색칠된 셀은 외부의 공인 실험실을 이용해 생성된 실험적으로 확인된 데이터에 해당합니다

CAS	화학물질명	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
84-74-2	Dibutyl phthalate	100.0	L		> 360' C
111-92-2	디부틸아민	100.0	L	> 480' C	460' C
75-09-2	메틸렌 클로라이드	100.0	L	> 480' C	> 360' C
109-89-7	디에틸아민	100.0	L	9' C	
60-29-7	다이에틸 에테르	100.0	L		> 360' C
108-83-8	Diisobutyl ketone	100.0	L		> 360' C
28454-70-8	Diisononylamin	100.0	L	21' C	
927-62-8	Dimethylbutylamine	100.0	L	> 480' C	> 480' C
68-12-2	디메틸포름아미드	100.0	L	13' C	
5989-27-5	Dipentene ((+)-Limonene)	100.0	L		> 480' C
138-86-3	Dipentene (isomeric form not specified)	100.0	L		> 480' C
111-43-3	Dipropyl ether	100.0	L	> 480' C	
106-89-8	에피클로로하이드린	100.0	L		300' C
141-43-5	에탄올아민	100.0	L		> 360' C
141-78-6	에틸 아세테이트	100.0	L	> 480' C	360' C
111-15-9	에틸 글리콜	100.0	L		> 360' C
97-64-3	Ethyl lactate	100.0	L		125' C
107-21-1	에틸렌 글리콜	100.0	L		120' C
110-71-4	Ethylene Glycol Dimethyl Ether	100.0	L	153' C	111' C



제품 그룹 : 15-554
 브랜드 : AlphaTec®
 소재 : PVA
 두께(mm) : N.A.

이 차트의 침투 파과 시간은 EN ISO 374 그리고 ASTM F739 표준에 따라 평가되었습니다. 숫자와 심볼 (C)를 포함하는 색칠된 셀은 외부의 공인 실험실을 이용해 생성된 실험적으로 확인된 데이터에 해당합니다

CAS	화학물질명	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
109-86-4	Ethylene glycol monomethyl ether	100.0	L		30' C
98-01-1	퍼퓨랄	100.0	L		> 360' C
96-48-0	감마-부티로락톤	100.0	L		120' C
8006-61-9	가솔린	100.0	L		> 360' C
111-30-8	글루타르알데히드, 50%	50.0	L	< 10' C	
111-30-8	Glutaraldehyde, aqueous sol.	25.0	L		< 10' C
142-82-5	헵탄	100.0	L	> 480' C	> 480' C
392-56-3	Hexafluorobenzene	100.0	L	> 480' C	
999-97-3	헥사메틸디실라잔	100.0	L		> 360' C
7647-01-0	염산	37.0	L	< 10' C	
7647-01-0	염산	32.0	L	< 10' C	
74-88-4	메틸 아이오다이드	100.0	L		> 360' C
78-81-9	Isobutylamine	100.0	L	< 10' C	
27775-00-4	Isononylamin	100.0	L	21' C	
78-59-1	이소포론	100.0	L	> 480' C	
67-63-0	이소프로판올	100.0	L	72' C	
8008-20-6	케로신	100.0	L		> 360' C
64742-81-0	Kerosine, hydrodesulphurised	100.0	L		> 480' C
67-56-1	메틸 알코올	100.0	L	5' C	



제품 그룹 : 15-554
 브랜드 : AlphaTec®
 소재 : PVA
 두께(mm) : N.A.

이 차트의 침투 파괴 시간은 EN ISO 374 그리고 ASTM F739 표준에 따라 평가되었습니다. 숫자와 심볼 (C)를 포함하는 색칠된 셀은 외부의 공인 실험실을 이용해 생성된 실험적으로 확인된 데이터에 해당합니다

CAS	화학물질명	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
110-12-3	Methyl Isoamyl Ketone	100.0	L		> 360' C
108-10-1	메틸 이소부틸 케톤	70.0	L		> 360' C
80-62-6	메틸 메타크릴레이트	100.0	L		> 360' C
64475-85-0	Mineral Spirits, Rule 66	100.0	L		> 360' C
110-91-8	Morpholine	100.0	L		90' C
121-69-7	N,N-Dimethylbenzenamine	100.0	L	> 480' C	> 480' C
71-36-3	n-부탄올	100.0	L		75' C
123-86-4	부틸아세테이트	100.0	L	> 480' C	> 360' C
109-73-9	부틸아민, n-	100.0	L	< 10' C	< 10' C
1126-78-9	N-Butylaniline	100.0	L	62' C	45' C
110-68-9	N-Butylmethylamine	100.0	L	21' C	11' C
110-54-3	n-헥산	100.0	L	> 480' C	> 360' C
100-61-8	N-Methylaniline	100.0	L	> 480' C	> 480' C
109-66-0	n-펜탄	100.0	L		> 360' C
71-23-8	n-프로판올	100.0	L	68' C	
109-60-4	n-프로필 아세테이트	100.0	L		120' C
8030-30-6	나프타	100.0	L		420' C
98-95-3	니트로벤젠	100.0	L	> 480' C	> 360' C
75-52-5	나이트로메테인	100.0	L		> 360' C



제품 그룹 : 15-554
 브랜드 : AlphaTec®
 소재 : PVA
 두께(mm) : N.A.

이 차트의 침투 파괴 시간은 EN ISO 374 그리고 ASTM F739 표준에 따라 평가되었습니다. 숫자와 심볼 (C)를 포함하는 색칠된 셀은 외부의 공인 실험실을 이용해 생성된 실험적으로 확인된 데이터에 해당합니다

CAS	화학물질명	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
111-87-5	옥틸 알코올	100.0	L		> 360' C
111-86-4	Octylamine	100.0	L	21' C	12' C
112-80-1	Oleic acid	100.0	L		60' C
307-34-6	Perfluorooctane	100.0	L	> 480' C	
108-95-2	페놀 (액화, 물과 함께 약 90% w/w)	90.0	L		> 360' C
108-95-2	Phenol	85.0	L		> 360' C
7664-38-2	인산	85.0	L	< 10' C	
75-56-9	프로필렌 옥사이드	100.0	L		35' C
110-86-1	피리딘	100.0	L	8' C	10' C
7631-90-5	Sodium bisulfite, saturated solution	40.0	L	< 5' C	
1310-73-2	소듐하이드록사이드	50.0	L	< 5' C	
8052-41-3	스토다드 용제	100.0	L		> 360' C
100-42-5	스티렌	100.0	L	> 480' C	> 360' C
7664-93-9	황산	96.0	L	< 5' C	
1634-04-4	메틸삼차부틸에테르	100.0	L		> 480' C
127-18-4	테트라클로로에틸렌	100.0	L		> 360' C
109-99-9	테트라하이드로푸레인	100.0	L	52' C	
110-01-0	테트라하이드로티오펜	100.0	L	> 480' C	
108-88-3	톨루엔	100.0	L	> 480' C	> 480' C



제품 그룹 : 15-554
 브랜드 : AlphaTec®
 소재 : PVA
 두께(mm) : N.A.

이 차트의 침투 파괴 시간은 EN ISO 374 그리고 ASTM F739 표준에 따라 평가되었습니다. 숫자와 심볼 (C)를 포함하는 색칠된 셀은 외부의 공인 실험실을 이용해 생성된 실험적으로 확인된 데이터에 해당합니다

CAS	화학물질명	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
26471-62-5	톨루엔 다이아이소시아네이트 (이성 혼합)	100.0	L		> 360' C
102-82-9	트리부틸아민	100.0	L	> 480' C	> 480' C
79-01-6	트리클로로에틸렌	100.0	L		> 360' C
1330-78-5	인산트리크레실, 이성질체 혼합물	100.0	L		> 360' C
102-71-6	트리에탄올아민	100.0	L		> 360' C
121-44-8	트리에틸아민	100.0	L	> 480' C	
8006-64-2	Turpentine (oil)	100.0	L		> 360' C
1330-20-7	자일렌, 이성질체 혼합물	100.0	L	> 480' C	> 360' C
	Ardrox 2106 HV		L		> 480' C
	Phenol (CAS#108-95-2, 45 C, molten)		L	55' C	44' C