

Ansell

Raport dotyczący substancji chemicznych w ramach
AnsellGUARDIAN®

Ansell

Ansell



Wyłączenie odpowiedzialności

W tym raporcie znajdują się informacje związane z wydajnością ochrony niektórych środków ochrony indywidualnej (ang. personal protective equipment, PPE) wobec wybranych substancji chemicznych. Informacje te mają umożliwić specjalistom ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących PPE firmy Ansell, które zapewnią jak najlepszą ochronę w planowanych warunkach, i pomogą w przeprowadzeniu oceny ryzyka w organizacji.

Chcemy podkreślić, że czas przenikania nie jest równy czasowi bezpiecznego noszenia. Czas bezpiecznego noszenia może się różnić w zależności od tego, czy PPE zostały prawidłowo założone, od temperatury otoczenia, toksyczności substancji chemicznych i innych czynników. Podane tutaj informacje dotyczące przenikania ograniczają się do głównego materiału ochronnego. Czasy przenikania mogą się różnić w okolicy szwów, zamków, osłon lub innych połączeń lub elementów PPE. Obowiązkiem specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji jest przeprowadzenie oceny ryzyka przed wybraniem PPE odpowiednich do danego zadania. W celu szczegółowego omówienia dowolnego aspektu należy skontaktować się z producentem.

Szacunkowe właściwości ochronne PPE podano na podstawie aktualnie dostępnych danych oraz ekstrapolacji wyników badań laboratoryjnych i informacji dotyczących składu substancji chemicznych. Nie uwzględniono efektów synergistycznych mieszania substancji chemicznych. Szacunki te mogą ulec zmianie, jeśli przeprowadzone zostaną nowe badania lub dostępne będą nowe informacje dające lepsze podstawy do ekstrapolacji. Z tego względu wszystkie dane znajdujące się w tym raporcie podane są wyłącznie do celów informacyjnych, a firma Ansell nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dotyczącej gwarancji związanej z jakimkolwiek zawartym tutaj oświadczeniem.

Legenda dla ochrony rąk

Czas przenikania		
	<10	Niezalecane
	10-30	Ochrona przeciwbryzgowa
	30-60	Ochrona przeciwbryzgowa
	60-120	Średnia ochrona
	120-240	Średnia ochrona
	240-480	Dobra ochrona
	>480	Dobra ochrona

Znormalizowany czas przenikania to czas (w minutach), w jakim dana substancja chemiczna przeniknie przez materiał w tempie 1,0 µg/cm²/min (zgodnie z EN ISO 374) lub 0,1 µg/cm²/min (zgodnie z ASTM F739).

PS = stan skupienia: A = aerozol, G = gaz, L = ciecz, P = pasta, S = ciało stałe



Grupa produktów : 37-155
Marka : AlphaTec® Solvex®
Materiał : Nitril
Grubość (mm) : 0.38 mm / 15 mil

Czasy przenikania podane w tej tabeli oszacowano zgodnie ze standardem EN ISO 374 oraz ASTM F739. Kolorowe komórki zawierające liczby i symbol (C) odpowiadają danym uzyskanym drogą doświadczalną w zewnętrznym laboratorium z akredytacją.

NUMER CAS	Nazwa chemiczna	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
76-13-1	1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	100.0	L		> 360' C
540-84-1	Izooktan	100.0	L		> 480' C
110-80-5	Glikol etylowy	100.0	L	148' C	132' C
110-43-0	2-Heptanone	100.0	L		53' C
78-83-1	2-Methyl-1-propanol	100.0	L	> 480' C	
1336-21-6	Woda amoniakalna	25.0	L	210' C	
108-93-0	Cykloheksanol	100.0	L	> 480' C	
117-81-7	Di-2-(ethylhexyl)phthalate	100.0	L		> 360' C
138-86-3	Dipentene (isomeric form not specified)	100.0	L		> 480' C
64-17-5	Alkohol etylowy	95.0	L		240' C
1239-45-8	Bromek etyldyny, roztwór wodny nasycony	4.0	L		> 480' C
107-21-1	Glikol etylenowy	100.0	L		> 360' C
50-00-0	Aldehyd mrówkowy	37.0	L	> 480' C	> 360' C
142-82-5	Heptan	100.0	L	> 480' C	
999-97-3	HMDS	100.0	L		> 360' C
7803-57-8	Hydrazine monohydrate, 64%-65% hydrazine	98.0	L		> 480' C
7647-01-0	Kwas solny	32.0	L	> 480' C	



Grupa produktów : 37-155
Marka : AlphaTec® Solvex®
Materiał : Nitrile
Grubość (mm) : 0.38 mm / 15 mil

Czasy przenikania podane w tej tabeli oszacowano zgodnie ze standardem EN ISO 374 oraz ASTM F739. Kolorowe komórki zawierające liczby i symbol (C) odpowiadają danym uzyskanym drogą doświadczalną w zewnętrznym laboratorium z akredytacją.

NUMER CAS	Nazwa chemiczna	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
7647-01-0	Kwas solny	37.0	L		> 480' C
10035-10-6	Hydrogen bromide, aqueous solutions	48.0	L		> 480' C
7722-84-1	Nadtlenek wodoru	30.0	L	> 480' C	> 480' C
6303-21-5	Hypophosphorus Acid	50.0	L		> 480' C
67-63-0	Izopropanol	100.0	L		> 480' C
64742-81-0	Kerosine, hydrodesulphurised	100.0	L		> 480' C
7439-97-6	Mercury	100.0	L		> 480' C
108-10-1	Keton metylowo-izobutyłowy	100.0	L		45' C
110-54-3	n-Heksan	100.0	L		> 480' C
7664-38-2	Kwas fosforowy	100.0	S	> 480' C	
1310-73-2	Wodorotlenek sodu	40.0	L	> 480' C	> 480' C
7664-93-9	Kwas siarkowy	96.0	L	131' C	
1634-04-4	Eter tert-butyłowo-metyłowy	100.0	L		> 480' C
108-88-3	Toluen	100.0	L	15' C	
	Alodine 600 RTU		L	> 480' C	