

Ansell

Informe químico sobre AnsellGUARDIAN®

Ansell

Ansell



Descargo de responsabilidad

En el presente informe encontrará información relacionada con el efecto barrera de determinados equipos de protección individual (PPE, por sus siglas en inglés) frente a las sustancias químicas seleccionadas. Esta información va dirigida a ayudar al profesional encargado de Salud y seguridad de su empresa a tomar decisiones más informadas acerca de qué PPE de Ansell puede ofrecer la mejor protección en cada caso y a llevar a cabo una evaluación de riesgos para su empresa.

Queremos destacar que los tiempos de permeación no equivalen a un tiempo de uso seguro. El tiempo de uso seguro puede variar dependiendo de si el EPI se pone correctamente o no, de la temperatura del entorno, la toxicidad del producto químico y de otra serie de factores. Es responsabilidad del profesional de Salud y Seguridad de su empresa realizar una evaluación de riesgos antes de elegir el EPI adecuado para la tarea en cuestión. Contacte con nosotros si desea analizar algún aspecto con más detalle. Las estimaciones de las propiedades de barrera de los guantes y del equipo EPI se basan en extrapolaciones de resultados de pruebas de laboratorio e información sobre la composición de los productos químicos. No se han tenido en cuenta los efectos simultáneos de la mezcla de productos químicos.

Las estimaciones están sujetas a cambios si se llevan a cabo nuevas pruebas que ofrezcan mejores bases para extrapolaciones. Por estas razones, cualquier información contenida en este informe debe ser solo de carácter consultivo y Ansell renuncia por completo a cualquier responsabilidad, incluidas las garantías relacionadas con cualquier declaración contenida en este documento.

Leyenda para la protección de manos

Tiempos de paso		
<10	No recomendado	
10-30	Protección contra salpicaduras	
30-60	Protección contra salpicaduras	
60-120	Protección media	
120-240	Protección media	
240-480	Protección buena	
>480	Protección buena	

El tiempo de paso normalizado es el tiempo (en minutos) que tarda la sustancia química en cuestión en permear el material a una velocidad de $1.0 \mu\text{g} / \text{cm}^2 / \text{min}$ (EN ISO 374) o $0.1 \mu\text{g} / \text{cm}^2 / \text{min}$ (ASTM F739).

PS = Estado físico: A = Aerosol, G = Gas, L = Líquido , P = Pasta, S = Sólido



Grupo de productos : 37-675
 Marca : AlphaTec® Solvex®
 Material : Nitrile
 Grosor (mm) : 0.38 mm / 15 mil

Los tiempos de paso que se indican en esta tabla fueron evaluados de acuerdo con la norma EN ISO 374 y ASTM F739. Las celdas coloreadas con números y el símbolo (C) corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado.

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
13048-33-4	1,6-Hexanediol diacrylate	100.0	L	> 480' c	360' c
108-65-6	1-Metoxi-2-Propil acetato	100.0	L	132' c	
540-84-1	Isooctano	100.0	L	> 480' c	
95-49-8	Clorotolueno o-	100.0	L	23' c	
122-99-6	2-Phenoxyethanol	100.0	L	> 480' c	
122-99-6	2-Phenoxyethanol	3.0	L	> 480' c	22' c
64-19-7	Ácido acético, glacial	100.0	L	53' c	
67-64-1	Acetona	100.0	L	7' c	
75-05-8	Acetonitrilo	100.0	L	5' c	
79-10-7	Ácido acrílico	100.0	L	10' c	
107-18-6	Alcohol alílico	100.0	L	51' c	
1336-21-6	Hidróxido de amoniaco	25.0	L	232' c	
100-66-3	Anisole	100.0	L	> 480' c	> 480' c
71-43-2	Benceno	100.0	L	23' c	18' c
65-85-0	Benzoic Acid, sat. solution	1.0	L	> 480' c	> 480' c
75-15-0	Disulfuro de carbono	100.0	L	12' c	
7738-94-5	Chromic Acid	50.0	L	> 480' c	
1333-82-0	Ácido de cromo, solución acuosa	50.0	L	> 480' c	
6117-80-2	cis-2-Butene-1,4-diol	100.0	L	> 480' c	



Grupo de productos : 37-675
 Marca : AlphaTec® Solvex®
 Material : Nitrile
 Grosor (mm) : 0.38 mm / 15 mil

Los tiempos de paso que se indican en esta tabla fueron evaluados de acuerdo con la norma EN ISO 374 y ASTM F739. Las celdas coloreadas con números y el símbolo (C) corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado.

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
68308-34-9	Aceite crudo	100.0	L	> 480' c	
110-82-7	Ciclohexano	100.0	L	> 480' c	
108-93-0	Ciclohexanol	100.0	L	> 480' c	
108-94-1	Ciclohexanona	100.0	L	42' c	
68334-30-5	Diésel LS	100.0	L	> 480' c	
109-89-7	Dietilamina	100.0	L	17' c	
108-20-3	Diisoproil éter	100.0	L	> 480' c	
68-12-2	Dimetilformamida	100.0	L	< 5' c	
111-43-3	Dipropyl ether	100.0	L	< 60' c	
27176-87-0	Dodecylbenzene sulfonic acid	100.0	L	> 480' c	
141-78-6	Acetato de etilo	100.0	L	18' c	
110-71-4	Ethylene Glycol Dimethyl Ether	100.0	L	11' c	10' c
50-00-0	Formaldehyde	50.0	L	> 480' c	
50-00-0	Formaldehído	37.0	L	> 480' c	
64-18-6	Ácido fórmico	98.0	L	22' c	
68476-30-2	Fuel oil	100.0	L	> 480' c	
110-00-9	Furan	100.0	L	< 1' c	< 1' c
8006-61-9	Gasolina	100.0	L	134' c	
111-30-8	Glutaraldehído, 50%	50.0	L	> 480' c	



Grupo de productos : 37-675
 Marca : AlphaTec® Solvex®
 Material : Nitrile
 Grosor (mm) : 0.38 mm / 15 mil

Los tiempos de paso que se indican en esta tabla fueron evaluados de acuerdo con la norma EN ISO 374 y ASTM F739. Las celdas coloreadas con números y el símbolo (C) corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado.

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
142-82-5	Heptano	100.0	L	> 480' c	
7647-01-0	Ácido clorhídrico	37.0	L	> 480' c	
7647-01-0	Ácido clorhídrico	32.0	L	> 480' c	
7664-39-3	Ácido hidrofúorico 49%	49.0	L	179' c	
7722-84-1	Peróxido de hidrógeno	30.0	L	> 480' c	
67-63-0	Isopropanol	100.0	L	> 480' c	
67-56-1	Alcohol metílico	100.0	L	28' c	
78-93-3	Metiletilcetona (MEK)	100.0	L	5' c	
108-10-1	Metil isobutil cetona	100.0	L	27' c	
80-62-6	Metacrilato de metilo (>99,0 % p/p)	100.0	L	19' c	
127-19-5	Dimetilacetamida-N,N (líquida)	100.0	L	18' c	
123-86-4	Acetato de butilo	100.0	L	29' c	
110-54-3	n-Hexano	100.0	L	> 480' c	
109-60-4	Acetato de N-Propilo	100.0	L	20' c	
8030-30-6	Nafta	100.0	L	84' c	
7697-37-2	Ácido nítrico	70.0	L	26' c	
98-95-3	Nitrobenceno	100.0	L	105' c	
26635-93-8	Oleyl amine ethoxylate	100.0	L	> 480' c	
108-95-2	Fenol ("licuado" aprox. 90% p/p con agua)	90.0	L	64' c	



Grupo de productos : 37-675
 Marca : AlphaTec® Solvex®
 Material : Nitrile
 Grosor (mm) : 0.38 mm / 15 mil

Los tiempos de paso que se indican en esta tabla fueron evaluados de acuerdo con la norma EN ISO 374 y ASTM F739. Las celdas coloreadas con números y el símbolo (C) corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado.

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
7664-38-2	Ácido fosfórico	100.0	S	> 480' c	
88-89-1	Picric acid saturated solution	1.0	L	> 480' c	> 480' c
110-85-0	Dietilendiamina	100.0	S	> 480' c	
57-55-6	Propilenglicol	100.0	L	> 480' c	
107-98-2	Propilenglicol-1-metil éter	100.0	L	236' c	
110-86-1	Piridina	100.0	L	10' c	
7631-90-5	Sodium bisulfite, saturated solution	40.0	L	> 480' c	
1310-73-2	Hidróxido sódico	40.0	L	> 480' c	> 480' c
1310-73-2	Hidróxido sódico	30.0	L	> 480' c	
1310-73-2	Hidróxido sódico	50.0	L	> 480' c	
100-42-5	Estireno	100.0	L	24' c	
7664-93-9	Ácido sulfúrico	96.0	L	52' c	
127-18-4	Tetracloroetileno	100.0	L	136' c	
109-99-9	Tetrahidrofurano	100.0	L	6' c	
110-01-0	Tetrahidrotiofeno	100.0	L	12' c	
108-88-3	Tolueno	100.0	L	23' c	
121-44-8	Trietilamina	100.0	L	> 480' c	
1330-20-7	Xileno, mezcla de isómeros	100.0	L	49' c	
	Alodine 600 RTU		L	> 480' c	



Grupo de productos : 37-675
Marca : AlphaTec® Solvex®
Material : Nitrile
Grosor (mm) : 0.38 mm / 15 mil

Los tiempos de paso que se indican en esta tabla fueron evaluados de acuerdo con la norma EN ISO 374 y ASTM F739. Las celdas coloreadas con números y el símbolo (C) corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado.

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
	Diestone SR		L	67' c	56' c
	Hydrogen Fluoride (CAS# 7664-39-3, 17 C)		L	1' c	
	Phenol (CAS#108-95-2, 45 C, molten)		L	13' c	12' c
	Phenol 30%(CAS#108-95-2, at 70 C)		L	< 6' c	< 6' c