

Ansell

AnsellGUARDIAN[®] Chemikalienbericht

Ansell

Ansell







Haftungsausschluss

In diesem Bericht finden Sie Informationen über die Barriereleistung, die persönliche Schutzausrüstungen (PSA) gegen von Ihnen gewählte Chemikalien erbringen. Diese Informationen sind dazu gedacht, dem Arbeitsschutzbeauftragten in Ihrer Organisation fundiertere Entscheidungen darüber zu ermöglichen, welche PSA von Ansell den besten Schutz für die vorgesehenen Arbeitsbedingungen bietet. Außerdem werden sie Ihnen bei der Durchführung einer Risikobewertung für Ihre Organisation helfen.

Wir möchten nachdrücklich darauf hinweisen, dass die Permeationszeiten nicht mit sicheren Tragezeiten gleichzusetzen sind. Die sichere Tragezeit ist abhängig vom ordnungsgemäßen Anziehen der PSA, der Umgebungstemperatur, der Toxizität der Chemikalie, sowie einer Reihe anderer Faktoren. Zuständig für die Durchführung einer Risikobewertung, vor der Auswahl der für die jeweilige Arbeit geeigneten PSA, ist der Beauftragte für Arbeits- und Gesundheitsschutz Ihres Unternehmens. Falls Sie einen Aspekt ausführlicher besprechen möchten, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Die Schätzungen der Barrierschutzeigenschaften von Handschuhen und PSA basieren auf Extrapolationen von Labortestergebnissen, sowie Informationen über die Zusammensetzung der Chemikalien. Synergieeffekte durch ein Mischen von Chemikalien sind hier nicht berücksichtigt.

Schätzwerte können sich ändern, wenn neu durchgeführte Tests bessere Grundlagen für Extrapolationen bieten. Aus diesen Gründen erfüllen die in diesem Bericht enthaltenen Informationen ausschließlich eine beratende Funktion und Ansell schließt aus diesem Grund eine Haftung, sowie eine Gewährleistung der hier getroffenen Aussagen in vollem Umfang aus.

Legende für Körperschutz

Permeation-Barriereleistung	
	Keine Barriere
	Spritzschutz-/Begrenzte Barriere
	Mittlere Barriere
	Gute Barriere

Permeationsdurchbruchzeiten - $BT_{1.0}$

Die $BT_{1.0}$ ist die Zeit (in Minuten), die die Chemikalie benötigt, das geprüfte Material mit einer Rate von $1,0 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ zu durchdringen. Sie lässt sich mithilfe verschiedener Standardtestmethoden ermitteln, z. B. EN 16523-1 und ISO 6529. Sie wird allgemein benutzt, insbesondere in Regionen, in denen EN- und ISO-Normen einzuhalten sind.

Permeationsdurchbruchzeiten - $BT_{0.1}$

Die $BT_{0.1}$ ist die Zeit (in Minuten), die die Chemikalie benötigt, das geprüfte Material mit einer Rate von $0,1 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ zu durchdringen. Sie lässt sich mithilfe verschiedener Standardtestmethoden ermitteln, z. B. ASTM F739. Sie wird allgemein benutzt, insbesondere in Regionen, in denen ASTM Normen einzuhalten sind.

Kumulative Permeation

Kumulative Permeation (im Gegensatz zur Durchbruchzeit) betrifft die Menge der Chemikalie, die das Material durchdringt, und nicht die Geschwindigkeit, die von der Durchbruchzeit angegeben wird. Die beiden für ISO 16602 relevanten Ergebnisse sind: CP_t , die Zeit in Minuten, in der die kumulative Permeation $150 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ erreicht; und CP , die kumulative Permeation (in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$) am Ende des Tests (gewöhnlich 480 min)

PS = Physischer Zustand: A = Sprühdose, G = Gas, L = Flüssigkeit, P = Paste, S = Feststoff



Produktgruppe: VPS
 Marke : AlphaTec®



Farbige Zellen mit Zahlen und dem Symbol entsprechen experimentell ermittelten Daten eines externen akkreditierten Labors. Farbige Zellen mit Zahlen und dem Symbol entsprechen experimentell ermittelten Daten eines internal akkreditierten Labors.

KPZ = kumulative Permeationszeiten (in Minuten) KP = kumulative Permeation (in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$)
































CAS	Chemischer Name	%	PS	BT _{1,0}	BT _{0,1}	kumulative	
						CPt	CP
64-19-7	Essigsäure	100.0	L		480' ■ c		
108-24-7	Essigsäureanhydrid	100.0	L		480' ■ c		
67-64-1	Aceton	100.0	L	>480' ■ c	480' ■ c	>480' <24'	■ c
75-05-8	Acetonitril	100.0	L	>480' ■ c	480' ■ c	>480' <24'	■ c
79-06-1	Acrylamide, aqueous solution	40.0	L	>480' ■ c	480' ■ c		
79-10-7	Acrylsäure	100.0	L		480' ■ c		
7664-41-7	Ammoniak	100.0	G	>480' ■ c	480' ■ c	>480' <31'	■ c
62-53-3	Anilin	100.0	L		480' ■ c		
7784-42-1	Arsin (Gas, 1 atmos.)	100.0	G		480' ■ c		
71-43-2	Benzol	100.0	L	>480' ■ c			
7726-95-6	Brom	100.0	L		320' ■ c		
75-15-0	Kohlenstoffdisulfid	100.0	L	>480' ■ c	480' ■ c	>480' <24'	■ c
7782-50-5	Chlor (>99.8%, Gas; 1 bar)	100.0	G	>480' ■ c			
108-90-7	Chlorbenzol	100.0	L	>480' ■ c	480' ■ c		
67-66-3	Chloroform	100.0	L	>480' ■ c	480' ■ c		
75-09-2	Methylenchlorid	100.0	L	>480' ■ c	480' ■ c		
109-89-7	Diethylamin	100.0	L	>480' ■ c	480' ■ c	>480' <24'	■ c



Produktgruppe: VPS
 Marke : AlphaTec®

Farbige Zellen mit Zahlen und dem Symbol  entsprechen experimentell ermittelten Daten eines externen akkreditierten Labors. Farbige Zellen mit Zahlen und dem Symbol  entsprechen experimentell ermittelten Daten eines internal akkreditierten Labors.

KPZ = kumulative Permeationszeiten (in Minuten) KP = kumulative Permeation (in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$)

CAS	Chemischer Name	%	PS	BT _{1,0}	BT _{0,1}	kumulative	
						CPt	CP
60-29-7	Schwefelether	100.0	L	>480' 			
68-12-2	Dimethylformamid	100.0	L		480' 		
57-14-7	Dimethylhydrazin, 1,1-	100.0	L		480' 		
141-78-6	Ethylacetat	100.0	L	>480' 	480' 	>480' <24'	
75-21-8	Ethylenoxid (Gas, ca. 1 bar)	100.0	G		480' 		
109-92-2	Ethylvinylether	100.0	L	>480' 	480' 		
64-18-6	Ameisensäure	96.0	L		480' 		
64-18-6	Ameisensäure	98.0	L		480' 		
142-82-5	Heptan	100.0	L	>480' 	480' 		
7803-57-8	Hydrazinmonohydrat (98%; enthält 65 Gew.-% Hydrazin)	98.0	L	>480' 	480' 	>480' <20'	
7647-01-0	Salzsäure	37.0	L		480' 		
7647-01-0	Chlorwasserstoff (>99,9%, Gas, 1 bar)	100.0	G	>480' 	480' 	>480' <24'	
7664-39-3	Fluorwasserstoff (Flüssigkeit, 0 °C / 32 °F)	100.0	G	152' 	117' 	224' >191'	
7722-84-1	Wasserstoffperoxid	50.0	L	>480' 	480' 		
78-79-5	Isopren	100.0	L	>480' 	480' 		
67-56-1	Methylalkohol	100.0	L	>480' 	480' 	>480' <24'	
74-87-3	Chlormethan	100.0	G		480' 		



Produktgruppe: VPS
 Marke : AlphaTec®

Farbige Zellen mit Zahlen und dem Symbol entsprechen experimentell ermittelten Daten eines externen akkreditierten Labors. Farbige Zellen mit Zahlen und dem Symbol entsprechen experimentell ermittelten Daten eines internal akkreditierten Labors.

KPZ = kumulative Permeationszeiten (in Minuten) KP = kumulative Permeation (in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$)

CAS	Chemischer Name	%	PS	BT _{1,0}	BT _{0,1}	kumulative	
						CPt	CP
78-93-3	Methylethylketon	100.0	L		480'		
624-83-9	Methylisocyanat	100.0	L		480'		
80-62-6	Methacrylsäuremethylester (>99,0%)	100.0	L		480'		
109-73-9	Butylamin, n-	100.0	L		480'		
110-54-3	n-Hexan	100.0	L	>480'	480'	>480' <24'	
7697-37-2	Salpetersäure	65.0	L		480'		
75-52-5	Nitromethan	100.0	L		480'		
8014-95-7	Oleum (30 Gew.-% Schwefeltrioxid)	30.0	L		360'		
108-95-2	Phenol (aq., ca. 90%)	90.0	L		480'		
75-44-5	Phosgen	100.0	G		480'		
7664-38-2	Phosphorsäure	85.0	L		480'		
7719-12-2	Phosphortrichlorid (99 Gew.-%)	100.0	L		480'		
110-86-1	Pyridin	100.0	L	>480'	480'		
1310-73-2	Natriumhydroxid	40.0	L	>480'	480'	>480' <24'	
1310-73-2	Natriumhydroxid	50.0	L	>480'	480'		
100-42-5	Styren	100.0	L	>480'	480'		
7446-09-5	Schwefeldioxid (Gas, 1bar)	100.0	G	>480'	480'		
7664-93-9	Schwefelsäure	96.0	L	>480'	480'	>480' <24'	



Produktgruppe: VPS
 Marke : AlphaTec®

Farbige Zellen mit Zahlen und dem Symbol entsprechen experimentell ermittelten Daten eines externen akkreditierten Labors. Farbige Zellen mit Zahlen und dem Symbol entsprechen experimentell ermittelten Daten eines internal akkreditierten Labors.

KPZ = kumulative Permeationszeiten (in Minuten) KP = kumulative Permeation (in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$)

CAS	Chemischer Name	%	PS	BT _{1,0}	BT _{0,1}	kumulative	
						CPt	CP
7664-93-9	Schwefelsäure	99.0	L	>480'	480'		
1634-04-4	tert.-Butylmethylether	100.0	L	>480'	480'		
109-99-9	Tetrahydrofuran	100.0	L	>480'	346'	>480' <52'	
108-88-3	Toluol	100.0	L	>480'	480'	>480' <24'	
26471-62-5	Toluoldiisocyanat (isomeres Gemisch)	100.0	L	>480'	480'		
79-01-6	Trichlorethylen	100.0	L	>480'	480'		
121-44-8	Triethylamin	100.0	L	>480'	480'		
112-24-3	Triethylentetramin	100.0	L		480'		
108-05-4	Vinylacetat (99,97 Gew.-%)	100.0	L	>480'	480'		
75-01-4	Clorethen	100.0	G	>480'	480'		