

Ansell

AnsellGUARDIAN® kemisk rapport

Ansell

Ansell



Ansvarsfraskrivelse

Denne rapport indeholder oplysninger om gennemtrængning for visse personlige værnemidler (PPE) i forhold til de valgte kemikalier. Disse oplysninger har til formål at sætte sundheds- og sikkerhedspersonalet i virksomheden i stand til at træffe informerede beslutninger om det personlige værnemiddel fra Ansell, der kan tilbyde den største grad af beskyttelse under de tilsigtede omstændigheder, og at hjælpe med at udføre en risikovurdering for virksomheden.

Vi ønsker at understrege, at gennemtrængningstiderne ikke er lig med sikker anvendelsestid. Sikker anvendelsestid kan variere afhængig af, om det personlige værnemiddel tages korrekt på, den omgivende temperatur, kemikaliernes toksicitet og andre faktorer. De her anførte oplysninger om gennemtrængning begrænser sig til det vigtigste beskyttelsesmateriale. Gennemtrængningstiderne kan variere omkring sømme, lynlåse, visirer eller andre samlinger eller komponenter i det personlige værnemiddel. Det er virksomhedens sundheds- og sikkerhedsmedarbejders ansvar at gennemføre en risikovurdering før valg af det hensigtsmæssige personlige værnemiddel til den aktuelle opgave. Hvis du ønsker at diskutere et aspekt nærmere, bedes du kontakte os.

Vurderinger af det personlige værnemiddels barriereegenskaber er baseret på de tilgængelige oplysninger og ekstrapoleringer fra laboratorietestresultater og oplysninger om kemikaliernes sammensætning. Der er ikke taget højde for synergieffekter ved blanding af kemikalier. Der tages forbehold for ændring af vurderingerne, hvis der udføres nye tests eller nye oplysninger giver bedre grundlag for ekstrapolering. Derfor er alle oplysninger i denne rapport kun til orientering, og Ansell fraskriver sig ethvert ansvar, herunder garantier vedrørende alle udsagn heri.

Tekst for håndbeskyttelse

Gennembrudstider ved gennemtrængning		
	<10	Anbefales ikke
	10-30	Sprøjtebeskyttelse
	30-60	Sprøjtebeskyttelse
	60-120	Medium beskyttelse
	120-240	Medium beskyttelse
	240-480	God beskyttelse
	>480	God beskyttelse

Normaliseret gennembrudstid ved gennemtrængning er den tid (i minutter), det tager for det pågældende kemikalie at trænge igennem materialet ved 1,0 µg /cm²/min. (i henhold til EN ISO 374) eller 0,1 µg /cm²/min. (i henhold til ASTM F739).

PS = Fysisk tilstand : A = Aerosol, G = Gas , L = Væske , P = sæt ind, S = Fast stof



Produktgruppe : 93-243.244
Mærke : MICROFLEX®
Materiale : Nitrile
Tykkelse (mm) : 0.13 mm / 5.1 mil

Gennembrudstider ved gennemtrængning i dette diagram er vurderet i henhold til EN ISO 374 og ASTM F739. Farvede celler, der indeholder numre og symbolet (C), svarer til data fastlagt via forsøg udført af et eksternt akkrediteret laboratorium.

CAS	Kemisk navn	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
64-19-7	Acetic acid	10.0	L	290' C	240' C
64-19-7	eddikesyre, krystalliseret	100.0	L	5' C	5' C
67-64-1	Acetone	100.0	L	< 1' C	< 1' C
67-64-1	Acetone	50.0	L	5' C	5' C
1336-21-6	Ammoniumhydroxid	25.0	L	14' C	12' C
100-51-6	Benzylalkohol	100.0	L	5' C	5' C
67-66-3	Chloroform	100.0	L	< 1' C	< 1' C
77-92-9	Citric acid, sat. solution	50.0	L	> 480' C	> 480' C
67-68-5	Dimethylsulfoxid	100.0	L	6' C	5' C
64-17-5	Ethylalkohol	100.0	L	4' C	5' C
64-17-5	Ethylalkohol	70.0	L	23' C	14' C
64-17-5	Ethylalkohol	50.0	L	49' C	29' C
50-00-0	Formaldehyd	37.0	L	> 480' C	> 480' C
8006-61-9	Benzin	100.0	L	0' C	0' C
111-30-8	Glutaraldehyd, 50 %	50.0	L	> 480' C	> 480' C
142-82-5	Heptan	100.0	L	38' C	27' C
7647-01-0	Saltsyre	37.0	L	103' C	105' C
7664-39-3	Hydrofluoric Acid	40.0	L	32' C	12' C
7722-84-1	Brintoverilte	30.0	L	126' C	15' C
67-63-0	Isopropanol	40.0	L	93' C	50' C



Produktgruppe : 93-243.244
Mærke : MICROFLEX®
Materiale : Nitrile
Tykkelse (mm) : 0.13 mm / 5.1 mil

Gennembrudstider ved gennemtrængning i dette diagram er vurderet i henhold til EN ISO 374 og ASTM F739. Farvede celler, der indeholder numre og symbolet (C), svarer til data fastlagt via forsøg udført af et eksternt akkrediteret laboratorium.

CAS	Kemisk navn	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
67-63-0	Isopropanol	70.0	L	56' C	40' C
67-63-0	Isopropanol	100.0	L	25' C	22' C
108-38-3	m-Xylene	100.0	L	< 1' C	< 1' C
67-56-1	Methylalkohol	100.0	L	< 1' C	< 1' C
71-36-3	n-Butanol	100.0	L	37' C	32' C
110-54-3	n-Hexan	100.0	L	21' C	17' C
71-23-8	n-Propanol	100.0	L	12' C	11' C
7697-37-2	Salpetersyre	65.0	L	9' C	8' C
7697-37-2	Salpetersyre	10.0	L	> 480' C	> 480' C
7697-37-2	Salpetersyre	50.0	L	10' C	9' C
79-21-0	Pereddikesyre	39.0	L	15' C	15' C
25655-41-8	Povidone Idoine solution	10.0	L	> 480' C	> 480' C
57-55-6	Propylenglycol	100.0	L	> 480' C	> 480' C
1310-73-2	Natriumhydroxid	40.0	L	> 480' C	> 480' C
7681-52-9	Sodium Hypochlorite, aqueous solution	12.0	L	> 480' C	> 480' C
7681-52-9	Sodium Hypochlorite, aqueous solution	15.0	L	> 480' C	> 480' C
7664-93-9	Svovlsyre	96.0	L	11' C	9' C
7664-93-9	Svovlsyre	50.0	L	> 480' C	> 480' C
121-44-8	Triethylamin	100.0	L	16' C	16' C
	Peracetic acid solution, 30-40%		L	15' C	15' C



Produktgruppe : 93-243.244
Mærke : MICROFLEX®
Materiale : Nitrile
Tykkelse (mm) : 0.13 mm / 5.1 mil

Gennembrudstider ved gennemtrængning i dette diagram er vurderet i henhold til EN ISO 374 og ASTM F739. Farvede celler, der indeholder numre og symbolet (C), svarer til data fastlagt via forsøg udført af et eksternt akkrediteret laboratorium.

CAS	Kemisk navn	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
	Skydrol LD4		L	25' C	21' C