

Ansell

Informe químico sobre AnsellGUARDIAN®

Ansell

Ansell



Descargo de responsabilidad

En el presente informe encontrará información relacionada con el efecto barrera de determinados equipos de protección individual (PPE, por sus siglas en inglés) frente a las sustancias químicas seleccionadas. Esta información va dirigida a ayudar al profesional encargado de Salud y seguridad de su empresa a tomar decisiones más informadas acerca de qué PPE de Ansell puede ofrecer la mejor protección en cada caso y a llevar a cabo una evaluación de riesgos para su empresa.

Queremos destacar que los tiempos de permeación no equivalen a un tiempo de uso seguro. El tiempo de uso seguro puede variar dependiendo de si el EPI se pone correctamente o no, de la temperatura del entorno, la toxicidad del producto químico y de otra serie de factores. Es responsabilidad del profesional de Salud y Seguridad de su empresa realizar una evaluación de riesgos antes de elegir el EPI adecuado para la tarea en cuestión. Contacte con nosotros si desea analizar algún aspecto con más detalle. Las estimaciones de las propiedades de barrera de los guantes y del equipo EPI se basan en extrapolaciones de resultados de pruebas de laboratorio e información sobre la composición de los productos químicos. No se han tenido en cuenta los efectos simultáneos de la mezcla de productos químicos.

Las estimaciones están sujetas a cambios si se llevan a cabo nuevas pruebas que ofrezcan mejores bases para extrapolaciones. Por estas razones, cualquier información contenida en este informe debe ser solo de carácter consultivo y Ansell renuncia por completo a cualquier responsabilidad, incluidas las garantías relacionadas con cualquier declaración contenida en este documento.

Leyenda para la protección de manos

Tiempos de paso		
	<10	No recomendado
	10-30	Protección contra salpicaduras
	30-60	Protección contra salpicaduras
	60-120	Protección media
	120-240	Protección media
	240-480	Protección buena
	>480	Protección buena

El tiempo de paso normalizado es el tiempo (en minutos) que tarda la sustancia química en cuestión en permear el material a una velocidad de 1.0 µg /cm²/min (EN ISO 374) o 0.1 µg /cm²/min (ASTM F739).

PS = Estado físico: A = Aerosol, G = Gas, L = Líquido , P = Pasta, S = Sólido



Grupo de productos : 93-243.244
Marca : MICROFLEX®
Material : Nitrile
Grosor (mm) : 0.13 mm / 5.1 mil

Los tiempos de paso que se indican en esta tabla fueron evaluados de acuerdo con la norma EN ISO 374 y ASTM F739. Las celdas coloreadas con números y el símbolo (C) corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado.

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
64-19-7	Acetic acid	10.0	L	290' c	240' c
64-19-7	Ácido acético, glacial	100.0	L	5' c	5' c
67-64-1	Acetona	100.0	L	< 1' c	< 1' c
67-64-1	Acetone	50.0	L	5' c	5' c
1336-21-6	Hidróxido de amoniaco	25.0	L	14' c	12' c
100-51-6	Alcohol bencílico	100.0	L	5' c	5' c
67-66-3	Chloroformo	100.0	L	< 1' c	< 1' c
77-92-9	Citric acid, sat. solution	50.0	L	> 480' c	> 480' c
67-68-5	Dimetilsulfóxido	100.0	L	6' c	5' c
64-17-5	Alcohol etílico	100.0	L	4' c	5' c
64-17-5	Alcohol etílico	70.0	L	23' c	14' c
64-17-5	Alcohol etílico	50.0	L	49' c	29' c
50-00-0	Formaldehído	37.0	L	> 480' c	> 480' c
8006-61-9	Gasolina	100.0	L	0' c	0' c
111-30-8	Glutaraldehído, 50%	50.0	L	> 480' c	> 480' c
142-82-5	Heptano	100.0	L	38' c	27' c
7647-01-0	Ácido clorhídrico	37.0	L	103' c	105' c
7664-39-3	Hydrofluoric Acid	40.0	L	32' c	12' c
7722-84-1	Peróxido de hidrógeno	30.0	L	126' c	15' c
67-63-0	Isopropanol	40.0	L	93' c	50' c



Grupo de productos : 93-243.244
Marca : MICROFLEX®
Material : Nitrile
Grosor (mm) : 0.13 mm / 5.1 mil

Los tiempos de paso que se indican en esta tabla fueron evaluados de acuerdo con la norma EN ISO 374 y ASTM F739. Las celdas coloreadas con números y el símbolo (C) corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado.

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
67-63-0	Isopropanol	70.0	L	56' c	40' c
67-63-0	Isopropanol	100.0	L	25' c	22' c
108-38-3	xileno m-	100.0	L	< 1' c	< 1' c
67-56-1	Alcohol metílico	100.0	L	< 1' c	< 1' c
71-36-3	n-Butanol	100.0	L	37' c	32' c
110-54-3	n-Hexano	100.0	L	21' c	17' c
71-23-8	n-Propanol	100.0	L	12' c	11' c
7697-37-2	Ácido nítrico	65.0	L	9' c	8' c
7697-37-2	Ácido nítrico	10.0	L	> 480' c	> 480' c
7697-37-2	Ácido nítrico	50.0	L	10' c	9' c
79-21-0	Ácido peracético	39.0	L	15' c	15' c
25655-41-8	Povidone Idoine solution	10.0	L	> 480' c	> 480' c
57-55-6	Propilengilcol	100.0	L	> 480' c	> 480' c
1310-73-2	Hidróxido sódico	40.0	L	> 480' c	> 480' c
7681-52-9	Sodium Hypochlorite, aqueous solution	12.0	L	> 480' c	> 480' c
7681-52-9	Solución de hipoclorito sódico (ag., 14,5% p/p cloro disponible)	15.0	L	> 480' c	> 480' c
7664-93-9	Ácido sulfúrico	96.0	L	11' c	9' c
7664-93-9	Ácido sulfúrico	50.0	L	> 480' c	> 480' c
121-44-8	Trietilamina	100.0	L	16' c	16' c



Grupo de productos : 93-243.244
Marca : MICROFLEX®
Material : Nitrile
Grosor (mm) : 0.13 mm / 5.1 mil

Los tiempos de paso que se indican en esta tabla fueron evaluados de acuerdo con la norma EN ISO 374 y ASTM F739. Las celdas coloreadas con números y el símbolo (C) corresponden a datos determinados experimentalmente generados por un laboratorio acreditado.

CAS	Nombre de la sustancia química	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
	Peracetic acid solution, 30-40%		L	15' C	15' C
	Skydrol LD4		L	25' C	21' C