

Ansell

Rapporto chimico AnsellGUARDIAN®

Ansell

Ansell



Esclusione di responsabilità

In questo rapporto, troverete informazioni sull'effetto barriera di alcuni dispositivi di protezione individuale (DPI) nei confronti degli agenti chimici selezionati. Lo scopo di tali informazioni è quello di consentire al responsabile Salute e Sicurezza della vostra organizzazione di prendere decisioni più informate sui DPI Ansell che possono fornire la massima protezione nelle condizioni previste e supportare lo svolgimento di valutazioni del rischio per la vostra organizzazione.

Desideriamo evidenziare che i tempi di permeazione non equivalgono alla durata massima d'uso in sicurezza. La durata massima d'uso in sicurezza dipende dal modo in cui è indossato il DPI, dalla temperatura ambiente, dalla tossicità degli agenti chimici e da altri fattori. I dati di permeazione qui indicati sono esclusivamente riferiti al principale materiale di protezione. I tempi di permeazione possono variare in prossimità di cuciture, cerniere, visiere o qualsiasi altra giunta o componente del DPI. Spetta al responsabile Salute e Sicurezza della vostra organizzazione svolgere una valutazione del rischio prima di scegliere i DPI più indicati per il lavoro in oggetto. Contattateci se desiderate discutere più approfonditamente di qualsiasi questione.

Le stime dell'effetto barriera dei DPI si basano sui dati attualmente disponibili e su estrapolazioni da risultati di prove di laboratorio e informazioni relative alla composizione degli agenti chimici. Non sono stati presi in considerazione gli effetti sinergici delle miscele di materiali. Le stime potranno essere variate in caso di svolgimento di nuove prove o disponibilità di nuove informazioni che offrano basi migliori per le estrapolazioni. Per questo motivo, tutti i dati qui riportati sono soltanto a scopo informativo; Ansell declina qualsiasi responsabilità e non fornisce garanzie, neppure sulle dichiarazioni qui riportate.

Legenda protezione mani

Tempi permeazione		
	<10	Non consigliato
	10-30	Protezione antischizzo
	30-60	Protezione antischizzo
	60-120	Media protezione
	120-240	Media protezione
	240-480	Buona protezione
	>480	Buona protezione

Il tempo di permeazione normalizzato è il tempo (in minuti) che impiega l'agente chimico a penetrare il materiale alla velocità di 1,0 µg /cm²/min (secondo EN ISO 374) o 0,1 µg /cm²/min (secondo ASTM F739).

PS = Stato fisico: A = aerosol, G = Gas, L = Liquido , P = Pasta, S = Solido



Gruppo prodotto : 93-243.244
Marca : MICROFLEX®
Materiale : Nitrile
Spessore (mm) : 0.13 mm / 5.1 mil

I tempi di permeazione indicati nel presente grafico sono stati valutati in base allo standard EN ISO 374 e ASTM F739. Le celle colorate contenenti numeri e il simbolo (C) corrispondono a dati sperimentali generati da un laboratorio esterno accreditato.

CAS	Nome chimico	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
64-19-7	Acetic acid	10.0	L	290' C	240' C
64-19-7	Acido acetico glaciale	100.0	L	5' C	5' C
67-64-1	Acetone	100.0	L	< 1' C	< 1' C
67-64-1	Acetone	50.0	L	5' C	5' C
1336-21-6	Idrossido di ammonio	25.0	L	14' C	12' C
100-51-6	Alcol benzilico	100.0	L	5' C	5' C
67-66-3	Cloroformio	100.0	L	< 1' C	< 1' C
77-92-9	Citric acid, sat. solution	50.0	L	> 480' C	> 480' C
67-68-5	Dimetilsolfossido	100.0	L	6' C	5' C
64-17-5	Alcool etilico	100.0	L	4' C	5' C
64-17-5	Alcool etilico	70.0	L	23' C	14' C
64-17-5	Alcool etilico	50.0	L	49' C	29' C
50-00-0	Formaldeide	37.0	L	> 480' C	> 480' C
8006-61-9	Benzina	100.0	L	0' C	0' C
111-30-8	Glutaraldeide, 50%	50.0	L	> 480' C	> 480' C
142-82-5	Eptano	100.0	L	38' C	27' C
7647-01-0	Acido cloridrico	37.0	L	103' C	105' C
7664-39-3	Hydrofluoric Acid	40.0	L	32' C	12' C
7722-84-1	Perossido di idrogeno	30.0	L	126' C	15' C
67-63-0	Isopropanolo	40.0	L	93' C	50' C



Gruppo prodotto : 93-243.244
Marca : MICROFLEX®
Materiale : Nitrile
Spessore (mm) : 0.13 mm / 5.1 mil

I tempi di permeazione indicati nel presente grafico sono stati valutati in base allo standard EN ISO 374 e ASTM F739. Le celle colorate contenenti numeri e il simbolo (C) corrispondono a dati sperimentali generati da un laboratorio esterno accreditato.

CAS	Nome chimico	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
67-63-0	Isopropanolo	70.0	L	56' C	40' C
67-63-0	Isopropanolo	100.0	L	25' C	22' C
108-38-3	m-xilene	100.0	L	< 1' C	< 1' C
67-56-1	Alcool metilico	100.0	L	< 1' C	< 1' C
71-36-3	n-butanolo	100.0	L	37' C	32' C
110-54-3	n-esano	100.0	L	21' C	17' C
71-23-8	n-propanolo	100.0	L	12' C	11' C
7697-37-2	Acido nitrico	65.0	L	9' C	8' C
7697-37-2	Acido nitrico	10.0	L	> 480' C	> 480' C
7697-37-2	Acido nitrico	50.0	L	10' C	9' C
79-21-0	Acido peracetico	39.0	L	15' C	15' C
25655-41-8	Povidone Idoine solution	10.0	L	> 480' C	> 480' C
57-55-6	Glicole propilenico	100.0	L	> 480' C	> 480' C
1310-73-2	Idrossido di sodio	40.0	L	> 480' C	> 480' C
7681-52-9	Sodium Hypochlorite, aqueous solution	12.0	L	> 480' C	> 480' C
7681-52-9	Ipoclorito di sodio (14.5% cloro)	15.0	L	> 480' C	> 480' C
7664-93-9	Acido solforico	96.0	L	11' C	9' C
7664-93-9	Acido solforico	50.0	L	> 480' C	> 480' C
121-44-8	Trietilammina	100.0	L	16' C	16' C
	Peracetic acid solution, 30-40%		L	15' C	15' C



Gruppo prodotto : 93-243.244
Marca : MICROFLEX®
Materiale : Nitrile
Spessore (mm) : 0.13 mm / 5.1 mil

I tempi di permeazione indicati nel presente grafico sono stati valutati in base allo standard EN ISO 374 e ASTM F739. Le celle colorate contenenti numeri e il simbolo (C) corrispondono a dati sperimentali generati da un laboratorio esterno accreditato.

CAS	Nome chimico	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
	Skydrol LD4		L	25' C	21' C