

Ansell

AnsellGUARDIAN® kemikalierapport

Ansell

Ansell



Ansvarsfriskrivning

I den här rapporten hittar du information om barriärprestandan hos viss personlig skyddsutrustning (personal protective equipment, PPE) mot de kemikalier du har valt. Denna information är avsedd att göra det möjligt för din organisations hälso- och säkerhetspersonal att fatta mer välgrundade beslut om vilken av Anells personliga skyddsutrustning som kan erbjuda det bästa skyddet under de avsedda omständigheterna och hjälpa till med att utföra en riskbedömning för din organisation.

Vi vill betona att permeationstiderna inte motsvarar en säker användningstid. Den säkra användningstiden kan variera beroende på om den personliga skyddsutrustningen har satts på korrekt, den omgivande temperaturen, kemikaliernas toxicitet och andra faktorer. Den permeationsinformation som erbjuds här är begränsad till det huvudsakliga skyddsmaterialet. Permeationstiderna kan variera runt sömmar, dragkedjor, visir eller andra sammanfogningar eller delar av den personliga skyddsutrustningen. Det åligger din organisations hälso- och säkerhetspersonal att göra en riskbedömning innan de väljer lämplig personlig skyddsutrustning för uppgiften. Om du vill diskutera någon aspekt i detalj kan du kontakta oss.

Uppskattningarna av skyddsutrustningens barriäregenskaper baseras på aktuellt tillgängliga data och extrapoleringar från laborietestresultat och information om kemikaliernas sammansättning. Synergistiska effekter vid blandning av kemikalier har inte redovisats. Uppskattningarna kan komma att ändras om nya tester utförs eller om ny information som utgör en bättre grund till extrapolering blir tillgänglig. Av dessa skäl tillhandahålls alla uppgifter i denna rapport endast i informationssyfte och Ansell fransäger sig helt allt ansvar, inklusive garantier, relaterade till samtliga påståenden som finns här.

Teckenförklaring för handskydd

Genombrottstider för genomträngning		
<10		Rekommenderas ej
10-30		Stänkskydd
30-60		Stänkskydd
60-120		Medelgott skydd
120-240		Medelgott skydd
240-480		Bra skydd
>480		Bra skydd

Normaliserad genombrottstid för genomträngning är den tid (i minuter) som den tar för den aktuella kemikalien att tränga igenom materialet med en hastighet på 1,0 µg/cm²/min (enligt EN ISO 374) eller 0,1 µg/cm²/min (enligt ASTM F739).

PS = Fysiskt tillstånd: A = aerosol, G = Gas, L = Flytande , P = klistra, S = Fast



Produktgrupp : 93-243.244
Varumärke : MICROFLEX®
Material : Nitrile
Tjocklek (mm) : 0.13 mm / 5.1 mil

Genombrottstiderna för genomträngning i detta diagram utvärderades enligt standarden EN ISO 374 och ASTM F739. De färgade cellerna med siffror och symbolen (C) motsvarar experimentellt fastställda data som genererats av ett externt ackrediterat laboratorium.

CAS	Kemikalienamn	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
64-19-7	Acetic acid	10.0	L	290' c	240' c
64-19-7	Isättika	100.0	L	5' c	5' c
67-64-1	Aceton	100.0	L	< 1' c	< 1' c
67-64-1	Acetone	50.0	L	5' c	5' c
1336-21-6	Ammoniumhydroxid	25.0	L	14' c	12' c
100-51-6	Bensylalkohol	100.0	L	5' c	5' c
67-66-3	Kloroform	100.0	L	< 1' c	< 1' c
77-92-9	Citric acid, sat. solution	50.0	L	> 480' c	> 480' c
67-68-5	Dimetylsulfoxid	100.0	L	6' c	5' c
64-17-5	Etanol	100.0	L	4' c	5' c
64-17-5	Etanol	70.0	L	23' c	14' c
64-17-5	Etanol	50.0	L	49' c	29' c
50-00-0	Formaldehyd	37.0	L	> 480' c	> 480' c
8006-61-9	Bensin	100.0	L	0' c	0' c
111-30-8	Glutaraldehyd, 50 %	50.0	L	> 480' c	> 480' c
142-82-5	Heptan	100.0	L	38' c	27' c
7647-01-0	Saltsyra	37.0	L	103' c	105' c
7664-39-3	Hydrofluoric Acid	40.0	L	32' c	12' c
7722-84-1	Väteperoxid	30.0	L	126' c	15' c
67-63-0	Isopropanol	40.0	L	93' c	50' c



Produktgrupp : 93-243.244
Varumärke : MICROFLEX®
Material : Nitrile
Tjocklek (mm) : 0.13 mm / 5.1 mil

Genombrottstiderna för genomträngning i detta diagram utvärderades enligt standarden EN ISO 374 och ASTM F739. De färgade cellerna med siffror och symbolen (C) motsvarar experimentellt fastställda data som genererats av ett externt ackrediterat laboratorium.

CAS	Kemikalienamn	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
67-63-0	Isopropanol	70.0	L	56' c	40' c
67-63-0	Isopropanol	100.0	L	25' c	22' c
108-38-3	m-Xylene	100.0	L	< 1' c	< 1' c
67-56-1	Metylalkohol	100.0	L	< 1' c	< 1' c
71-36-3	n-butanol	100.0	L	37' c	32' c
110-54-3	n-hexan	100.0	L	21' c	17' c
71-23-8	n-propanol	100.0	L	12' c	11' c
7697-37-2	Salpetersyra	65.0	L	9' c	8' c
7697-37-2	Salpetersyra	10.0	L	> 480' c	> 480' c
7697-37-2	Salpetersyra	50.0	L	10' c	9' c
79-21-0	Perättiksyra	39.0	L	15' c	15' c
25655-41-8	Povidone Idoine solution	10.0	L	> 480' c	> 480' c
57-55-6	Propylenglykol	100.0	L	> 480' c	> 480' c
1310-73-2	Natriumhydroxid	40.0	L	> 480' c	> 480' c
7681-52-9	Sodium Hypochlorite, aqueous solution	12.0	L	> 480' c	> 480' c
7681-52-9	Sodium Hypochlorite, aqueous solution	15.0	L	> 480' c	> 480' c
7664-93-9	Svavelsyra	96.0	L	11' c	9' c
7664-93-9	Svavelsyra	50.0	L	> 480' c	> 480' c
121-44-8	Trietylamin	100.0	L	16' c	16' c
	Peracetic acid solution, 30-40%		L	15' c	15' c



Produktgrupp : 93-243.244
Varumärke : MICROFLEX®
Material : Nitrile
Tjocklek (mm) : 0.13 mm / 5.1 mil

Genombrottstiderna för genomträngning i detta diagram utvärderades enligt standarden EN ISO 374 och ASTM F739. De färgade cellerna med siffror och symbolen (C) motsvarar experimentellt fastställda data som genererats av ett externt ackrediterat laboratorium.

CAS	Kemikalienamn	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
	Skydrol LD4		L	25' C	21' C