

Ansell

AnsellGUARDIAN® kemisk rapport

Ansell

Ansell



## Ansvarsfraskrivelse

---

Denne rapport indeholder oplysninger om gennemtrængning for visse personlige værnemidler (PPE) i forhold til de valgte kemikalier. Disse oplysninger har til formål at sætte sundheds- og sikkerhedspersonalet i virksomheden i stand til at træffe informerede beslutninger om det personlige værnemiddel fra Ansell, der kan tilbyde den største grad af beskyttelse under de tilsigtede omstændigheder, og at hjælpe med at udføre en risikovurdering for virksomheden.

Vi ønsker at understrege, at gennemtrængningstiderne ikke er lig med sikker anvendelsestid. Sikker anvendelsestid kan variere afhængig af, om det personlige værnemiddel tages korrekt på, den omgivende temperatur, kemikaliernes toksicitet og andre faktorer. De her anførte oplysninger om gennemtrængning begrænser sig til det vigtigste beskyttelsesmateriale. Gennemtrængningstiderne kan variere omkring sømme, lynlåse, visirer eller andre samlinger eller komponenter i det personlige værnemiddel. Det er virksomhedens sundheds- og sikkerhedsmedarbejders ansvar at gennemføre en risikovurdering før valg af det hensigtsmæssige personlige værnemiddel til den aktuelle opgave. Hvis du ønsker at diskutere et aspekt nærmere, bedes du kontakte os.

*Vurderinger af det personlige værnemiddels barriereegenskaber er baseret på de tilgængelige oplysninger og ekstrapoleringer fra laboratorietestresultater og oplysninger om kemikaliernes sammensætning. Der er ikke taget højde for synergieffekter ved blanding af kemikalier. Der tages forbehold for ændring af vurderingerne, hvis der udføres nye tests eller nye oplysninger giver bedre grundlag for ekstrapolering. Derfor er alle oplysninger i denne rapport kun til orientering, og Ansell fraskriver sig ethvert ansvar, herunder garantier vedrørende alle udsagn heri.*

# Tekst for håndbeskyttelse

# Gennembrudstider ved gennemtrængning

<10	Anbefales ikke
10-30	Sprøjtebeskyttelse
30-60	Sprøjtebeskyttelse
60-120	Medium beskyttelse
120-240	Medium beskyttelse
240-480	God beskyttelse
>480	God beskyttelse

Normaliseret gennembrudstid ved gennemtrængning er den tid (i minutter), det tager for det pågældende kemikalie at trænge igennem materialet ved 1,0 µg /cm<sup>2</sup>/min. (i henhold til EN ISO 374) eller 0,1 µg /cm<sup>2</sup>/min. (i henhold til ASTM F739).

PS = Fysisk tilstand : A = Aerosol, G = Gas , L = Væske , P = sæt ind, S = Fast stof



Produktgruppe : 93-843.94-243.Supreno SE SU-690  
Mærke : MICROFLEX®  
Materiale : Nitrile  
Tykkelse (mm) : 0.11 mm / 4.3 mil

Gennembrudstider ved gennemtrængning i dette diagram er vurderet i henhold til EN ISO 374 og ASTM F739. Farvede celler, der indeholder numre og symbolet (C), svarer til data fastlagt via forsøg udført af et eksternt akkrediteret laboratorium.

CAS	Kemisk navn	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
95-49-8	2-Chlorotoluene	100.0	L	< 1' c	
75-07-0	Acetaldehyde	100.0	L	< 1' c	
64-19-7	Acetic acid	50.0	L	65' c	
67-64-1	Acetone	100.0	L	< 1' c	
75-05-8	Acetonitril	100.0	L	< 1' c	
79-06-1	Acrylamide, aqueous solution	40.0	L	> 480' c	
1336-21-6	Ammoniumhydroxid	25.0	L	5' c	
109-89-7	Diethylamin	100.0	L	1' c	
60-29-7	Diethylether	100.0	L	1' c	
67-68-5	Dimethylsulfoxid	100.0	L	10' c	
68-12-2	Dimethylformamid	100.0	L	2' c	
64-17-5	Ethylalkohol	70.0	L	11' c	
64-17-5	Ethylalkohol	100.0	L	5' c	
1239-45-8	Ethidumbromid, mættet vandig opløsning	4.0	L	> 480' c	
141-78-6	Etylacetat	100.0	L	< 1' c	
109-86-4	Ethylene glycol monomethyl ether	100.0	L	< 1' c	
50-00-0	Formaldehyd	37.0	L	> 480' c	
111-30-8	Glutaraldehyd, 50 %	50.0	L	> 480' c	
142-82-5	Heptan	100.0	L	> 480' c	



Produktgruppe : 93-843.94-243.Supreno SE SU-690  
Mærke : MICROFLEX®  
Materiale : Nitrile  
Tykkelse (mm) : 0.11 mm / 4.3 mil

Gennembrudstider ved gennemtrængning i dette diagram er vurderet i henhold til EN ISO 374 og ASTM F739. Farvede celler, der indeholder numre og symbolet (C), svarer til data fastlagt via forsøg udført af et eksternt akkrediteret laboratorium.

CAS	Kemisk navn	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
7647-01-0	Saltsyre	37.0	L	90' C	
7664-39-3	Hydrofluoric Acid	40.0	L	31' C	
7722-84-1	Brintoverilte	30.0	L	201' C	
67-63-0	Isopropanol	100.0	L	11' C	
67-63-0	Isopropanol	70.0	L	39' C	
67-56-1	Methylalkohol	100.0	L	2' C	
78-93-3	Methylethylketon	100.0	L	< 1' C	
4637-24-5	N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal	100.0	L	1' C	
123-86-4	Butylacetat	100.0	L	1' C	
7697-37-2	Salpetersyre	50.0	L	75' C	
7697-37-2	Salpetersyre	70.0	L	4' C	
33069-62-4	Paclitaxel (6.0 mg/mL)	0.6	L		> 240' C
110-86-1	Pyridin	100.0	L	1' C	
1310-73-2	Natriumhydroxid	40.0	L	> 480' C	
7664-93-9	Svovlsyre	50.0	L	> 480' C	
7664-93-9	Svovlsyre	96.0	L	10' C	
108-88-3	Toluen	100.0	L	< 1' C	
76-03-9	Trichloroacetic acid, sat. solution	70.0	L	4' C	
121-44-8	Triethylamin	100.0	L	24' C	