

Ansell

## AnsellGUARDIAN<sup>®</sup> Chemikalienbericht

Ansell



## Haftungsausschluss

---

In diesem Bericht finden Sie Informationen über die Barriereleistung, die persönliche Schutzausrüstungen (PSA) gegen von Ihnen gewählte Chemikalien erbringen. Diese Informationen sind dazu gedacht, dem Arbeitsschutzbeauftragten in Ihrer Organisation fundiertere Entscheidungen darüber zu ermöglichen, welche PSA von Ansell den besten Schutz für die vorgesehenen Arbeitsbedingungen bietet. Außerdem werden sie Ihnen bei der Durchführung einer Risikobewertung für Ihre Organisation helfen.

Wir möchten nachdrücklich darauf hinweisen, dass die Permeationszeiten nicht mit sicheren Tragezeiten gleichzusetzen sind. Die sichere Tragezeit ist abhängig vom ordnungsgemäßen Anziehen der PSA, der Umgebungstemperatur, der Toxizität der Chemikalie, sowie einer Reihe anderer Faktoren. Zuständig für die Durchführung einer Risikobewertung, vor der Auswahl der für die jeweilige Arbeit geeigneten PSA, ist der Beauftragte für Arbeits- und Gesundheitsschutz Ihres Unternehmens. Falls Sie einen Aspekt ausführlicher besprechen möchten, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Die Schätzungen der Barrierschutzeigenschaften von Handschuhen und PSA basieren auf Extrapolationen von Labortestergebnissen, sowie Informationen über die Zusammensetzung der Chemikalien. Synergieeffekte durch ein Mischen von Chemikalien sind hier nicht berücksichtigt.

*Schätzwerte können sich ändern, wenn neu durchgeführte Tests bessere Grundlagen für Extrapolationen bieten. Aus diesen Gründen erfüllen die in diesem Bericht enthaltenen Informationen ausschließlich eine beratende Funktion und Ansell schließt aus diesem Grund eine Haftung, sowie eine Gewährleistung der hier getroffenen Aussagen in vollem Umfang aus.*

# Legende für Handschutz

Permeationsdurchbruchzeiten		
	<10	Nicht empfohlen
	10-30	Spritzschutz
	30-60	Spritzschutz
	60-120	Mittlerer Schutz
	120-240	Mittlerer Schutz
	240-480	Guter Schutz
	>480	Guter Schutz

Die normalisierte Permeationsdurchbruchzeit ist die Zeit (in Minuten), die die betreffende Chemikalie benötigt, um das Material mit einer Rate von 1,0 µg /cm<sup>2</sup>/min (nach EN ISO 374) oder 0,1 µg /cm<sup>2</sup>/min (nach ASTM F739) zu durchdringen.

PS = Physischer Zustand: A = Sprühdose, G = Gas, L = Flüssigkeit , P = Paste, S = Feststoff



Produktgruppe : 94-242  
Marke : MICROFLEX®  
Material : Nitrile  
Wandstärke (mm) : 0.12 mm / 4.7 mil

Die in diesem Chart angegebenen Permeationsdurchbruchzeiten wurden gemäß der Norm EN ISO 374 und ASTM F739 evaluiert. Farbige Zellen mit Zahlen und dem Symbol (C) entsprechen experimentell ermittelten Daten eines akkreditierten Labors.

CAS	Chemischer Name	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
598-72-1	2-Bromopropionic Acid	100.0	L	1' c	2' c
1336-21-6	Ammoniumhydroxid	28.0	L	19' c	19' c
100-51-6	Benzylalkohol	100.0	L	5' c	5' c
110-82-7	Cyclohexan	100.0	L	> 480' c	> 480' c
108-93-0	Zyklohexanol	100.0	L	> 480' c	> 480' c
64-17-5	Ethylalkohol	100.0	L	25' c	22' c
141-43-5	Ethanolamin	100.0	L	> 480' c	> 480' c
107-21-1	Ethylenglykol	100.0	L	> 480' c	> 480' c
50-00-0	Formaldehyd	37.0	L	> 480' c	> 480' c
64-18-6	Ameisensäure	50.0	L	38' c	38' c
142-82-5	Heptan	100.0	L	> 480' c	> 480' c
7647-01-0	Salzsäure	37.0	L	184' c	178' c
7664-39-3	Hydrofluoric Acid	10.0	L	> 480' c	> 480' c
7722-84-1	Wasserstoffperoxid	30.0	L	217' c	
67-63-0	Isopropanol	100.0	L	> 480' c	66' c
67-63-0	Isopropanol	70.0	L	> 480' c	> 480' c
144-62-7	Oxalsäure (10%)	10.0	L	> 480' c	> 480' c
107-98-2	Propylenglykol-1-Methylether	100.0	L	4' c	8' c
1310-73-2	Natriumhydroxid	40.0	L	> 480' c	> 480' c
7681-52-9	Sodium Hypochlorite, aqueous solution	8.0	L	> 480' c	> 480' c





Produktgruppe : 94-242  
Marke : MICROFLEX®  
Material : Nitrile  
Wandstärke (mm) : 0.12 mm / 4.7 mil

Die in diesem Chart angegebenen Permeationsdurchbruchzeiten wurden gemäß der Norm EN ISO 374 und ASTM F739 evaluiert. Farbige Zellen mit Zahlen und dem Symbol (C) entsprechen experimentell ermittelten Daten eines akkreditierten Labors.

CAS	Chemischer Name	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
8052-41-3	Stoddard-Lösungsmittel	100.0	L	> 480' c	> 480' c
5329-14-6	Sulfamic acid, sat. solution	15.0	L	> 480' c	> 480' c
7664-93-9	Schwefelsäure	96.0	L	10' c	4' c
102-71-6	Triethanamin	100.0	L	> 480' c	> 480' c