

Ansell

AnsellGUARDIAN® kemikalierapport

Ansell

Ansell



## Ansvarsfriskrivning

---

I den här rapporten hittar du information om barriärprestandan hos viss personlig skyddsutrustning (personal protective equipment, PPE) mot de kemikalier du har valt. Denna information är avsedd att göra det möjligt för din organisations hälso- och säkerhetspersonal att fatta mer välgrundade beslut om vilken av Ansell's personliga skyddsutrustning som kan erbjuda det bästa skyddet under de avsedda omständigheterna och hjälpa till med att utföra en riskbedömning för din organisation.

Vi vill betona att permeationstiderna inte motsvarar en säker användningstid. Den säkra användningstiden kan variera beroende på om den personliga skyddsutrustningen har satts på korrekt, den omgivande temperaturen, kemikaliernas toxicitet och andra faktorer. Den permeationsinformation som erbjuds här är begränsad till det huvudsakliga skyddsmaterialet. Permeationstiderna kan variera runt sömmar, dragkedjor, visir eller andra sammanfogningar eller delar av den personliga skyddsutrustningen. Det åligger din organisations hälso- och säkerhetspersonal att göra en riskbedömning innan de väljer lämplig personlig skyddsutrustning för uppgiften. Om du vill diskutera någon aspekt i detalj kan du kontakta oss.

*Uppskattningarna av skyddsutrustningens barriäregenskaper baseras på aktuellt tillgängliga data och extrapoleringar från laborietestresultat och information om kemikaliernas sammansättning. Synergistiska effekter vid blandning av kemikalier har inte redovisats. Uppskattningarna kan komma att ändras om nya tester utförs eller om ny information som utgör en bättre grund till extrapolering blir tillgänglig. Av dessa skäl tillhandahålls alla uppgifter i denna rapport endast i informationssyfte och Ansell fransäger sig helt allt ansvar, inklusive garantier, relaterade till samtliga påståenden som finns häri.*

# Teckenförklaring för handskydd

Genombrottsider för genomträngning		
	<10	Rekommenderas ej
	10-30	Stänkskydd
	30-60	Stänkskydd
	60-120	Medelgott skydd
	120-240	Medelgott skydd
	240-480	Bra skydd
	>480	Bra skydd

Normaliserad genombrottsid för genomträngning är den tid (i minuter) som den tar för den aktuella kemikalien att tränga igenom materialet med en hastighet på 1,0 µg/cm<sup>2</sup>/min (enligt EN ISO 374) eller 0,1 µg/cm<sup>2</sup>/min (enligt ASTM F739).

PS = Fysiskt tillstånd: A = aerosol, G = Gas, L = Flytande , P = klistra, S = Fast



Produktgrupp : 94-242  
Varumärke : MICROFLEX®  
Material : Nitrile  
Tjocklek (mm) : 0.12 mm / 4.7 mil

Genombrottsiderna för genomträngning i detta diagram utvärderades enligt standarden EN ISO 374 och ASTM F739. De färgade cellerna med siffror och symbolen (C) motsvarar experimentellt fastställda data som genererats av ett externt ackrediterat laboratorium.

CAS	Kemikalienamn	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
598-72-1	2-Bromopropionic Acid	100.0	L	1' c	2' c
1336-21-6	Ammoniumhydroxid	28.0	L	19' c	19' c
100-51-6	Bensylalkohol	100.0	L	5' c	5' c
110-82-7	Cyklohexan	100.0	L	> 480' c	> 480' c
108-93-0	Cyklohexanol	100.0	L	> 480' c	> 480' c
64-17-5	Etanol	100.0	L	25' c	22' c
141-43-5	Etanolamin	100.0	L	> 480' c	> 480' c
107-21-1	Etylenglykol	100.0	L	> 480' c	> 480' c
50-00-0	Formaldehyd	37.0	L	> 480' c	> 480' c
64-18-6	Myrsyra	50.0	L	38' c	38' c
142-82-5	Heptan	100.0	L	> 480' c	> 480' c
7647-01-0	Saltsyra	37.0	L	184' c	178' c
7664-39-3	Hydrofluoric Acid	10.0	L	> 480' c	> 480' c
7722-84-1	Väteperoxid	30.0	L	217' c	
67-63-0	Isopropanol	100.0	L	> 480' c	66' c
67-63-0	Isopropanol	70.0	L	> 480' c	> 480' c
144-62-7	Oxalic acid, sat. sol	10.0	L	> 480' c	> 480' c
107-98-2	Propylenglykol-1-metyleter	100.0	L	4' c	8' c
1310-73-2	Natriumhydroxid	40.0	L	> 480' c	> 480' c
7681-52-9	Sodium Hypochlorite, aqueous solution	8.0	L	> 480' c	> 480' c





Produktgrupp : 94-242  
Varumärke : MICROFLEX®  
Material : Nitrile  
Tjocklek (mm) : 0.12 mm / 4.7 mil

Genombrottsiderna för genomträngning i detta diagram utvärderades enligt standarden EN ISO 374 och ASTM F739. De färgade cellerna med siffror och symbolen (C) motsvarar experimentellt fastställda data som genererats av ett externt ackrediterat laboratorium.

CAS	Kemikalienamn	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
8052-41-3	Stoddard Solvent	100.0	L	> 480' C	> 480' C
5329-14-6	Sulfamic acid, sat. solution	15.0	L	> 480' C	> 480' C
7664-93-9	Svavelsyra	96.0	L	10' C	4' C
102-71-6	Trietanolamin	100.0	L	> 480' C	> 480' C