

Ansell

AnsellGUARDIAN[®] vegyi jelentés

Ansell

Ansell



Nyilatkozat

Ebben a jelentésben egyes személyi védőfelszerelések (PPE) Ön által kiválasztott vegyszerekkel szembeni barrier teljesítményéről talál adatokat. Ezen adatok funkciója az Ön intézménye egészségvédelmi és biztonsági szakértőjének segítése abban, hogy tájékozottabb döntést tudjanak hozni azon Ansell PPE eszközről, amely a legnagyobb védelmet képes nyújtani az adott körülmények között, és elősegíti intézménye kockázatfelmérésének kivitelezését.

Szeretnénk kiemelni, hogy az áthatolási idők nem egyenlők a biztonságos viselési időtartammal. A biztonságos viselés időtartama változó lehet a környezeti hőmérséklet, a vegyszerek toxicitása, egyéb tényezők, valamint annak függvényében, hogy a PPE-t helyesen vették-e fel. Az itt szereplő, áthatolással kapcsolatos információk a védőeszköz fő anyagára korlátozottak. Az áthatolási idők eltérőek lehetnek a varrásoknál, cipzáraknál, szemüvegeknél, illetve a PPE más illesztéseinél vagy alkatrészeinél. Az intézménye egészségvédelmi és biztonsági szakértőjének felelőssége a kockázatfelmérés kivitelezése a PPE adott feladathoz történő kiválasztása előtt. Ha szeretne erről részletesebben beszélni, kérjük, keressen fel minket.

A PPE barrier tulajdonságainak becsült értékei a jelenleg elérhető adatokon, a laboratóriumi teszteredmények extrapolálásán, valamint a vegyszer összetételével kapcsolatos adatokon alapul. Nem vizsgálták a vegyszerek összekeveréséből eredő szinergista hatásokat. A becsült értékek változhatnak, ha új tesztekot végeznek el, vagy új információ kerül napvilágra, jobb alapot képezve az extrapoláláshoz. Ezen okokból a jelen jelentésben szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, és az Ansell teljes mértékben elutasít minden felelősséget, beleértve az itt szereplő kijelentésekkel kapcsolatos bármilyen garanciát.

Jelmagyarázat a kézvédelemhez

Behatolási/átjutási idő		
	<10	Nem javasolt
	10-30	Fröccsenés elleni védelem
	30-60	Fröccsenés elleni védelem
	60-120	Közepes védelem
	120-240	Közepes védelem
	240-480	Jó védelem
	>480	Jó védelem

Normalizált behatolási átjutási idő (percben) az adott vegyszerre vonatkozóan, amely 1,0 µg/cm²/perc (EN ISO 374 szerint) 0,1 µg/cm²/perc (ASTM F739 szerint) sebességgel hatol át az anyagon.

PS = Halmazállapot: A = aeroszol, G = Gáz, L = Folyadék , P = paszta, S = Szilárd



Termékcsoport : LifeStar® EC 93-868.LSE-104
Márka : MICROFLEX®
Anyag : Nitrile
Vastagság (mm) : 0.15 mm / 5.5 mil

A jelen táblázatban szereplő behatolási átjutási időket az EN ISO 374 és ASTM F739 szabvány szerint mérték fel. A számértékeket és a (C) szimbólumot tartalmazó színezett cellák egy akkreditált laboratórium által meghatározott kísérleti adatokon alapulnak.

CAS	Vegyi anyag neve	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
107-87-9	2-Pentanone	100.0	L	2' c	2' c
64-19-7	Ecetsav, jégcet	100.0	L	9' c	7' c
67-64-1	Aceton	100.0	L	2' c	2' c
75-05-8	Acetonitril	100.0	L	3' c	3' c
71-43-2	Benzol	100.0	L	2' c	2' c
56-23-5	Szén-tetraklorid	100.0	L	19' c	20' c
67-66-3	Kloroform	100.0	L	2' c	2' c
77-92-9	Citric acid	100.0	S	> 480' c	> 480' c
75-09-2	Metilén-klorid	100.0	L	2' c	1' c
64-17-5	Etil-alkohol	100.0	L	36' c	29' c
64-17-5	Etil-alkohol	70.0	L	244' c	83' c
141-78-6	Etil-acetát	100.0	L	3' c	3' c
437-38-7	Fentanyl	1.0	L		> 240' c
50-00-0	Formaldehid	37.0	L	> 480' c	> 480' c
142-82-5	Heptán	100.0	L	> 480' c	> 480' c
7647-01-0	Hidrogén-klorid	37.0	L	> 480' c	> 480' c
7722-84-1	Hidrogén-peroxid	30.0	L	154' c	
67-63-0	Izopropanol	100.0	L	265' c	136' c
67-56-1	Metil-alkohol	100.0	L	10' c	9' c
78-93-3	Metil-etil-keton	100.0	L	2' c	2' c
110-54-3	n-hexán	100.0	L	> 480' c	> 480' c



Termékcsoport : LifeStar® EC 93-868.LSE-104
Márka : MICROFLEX®
Anyag : Nitrile
Vastagság (mm) : 0.15 mm / 5.5 mil

A jelen táblázatban szereplő behatolási átjutási időket az EN ISO 374 és ASTM F739 szabvány szerint mérték fel. A számértékeket és a (C) szimbólumot tartalmazó színezett cellák egy akkreditált laboratórium által meghatározott kísérleti adatokon alapulnak.

CAS	Vegyi anyag neve	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
7697-37-2	Salétromsav	65.0	L	13' c	11' c
7664-38-2	Foszforsav	85.0	L	> 480' c	> 480' c
1310-58-3	Potassium hydroxide	100.0	S	> 480' c	> 480' c
1310-73-2	Nátrium-hidroxid	40.0	L	> 480' c	
1310-73-2	Nátrium-hidroxid	100.0	S	> 480' c	> 480' c
7664-93-9	Kénsav	96.0	L	18' c	14' c
109-99-9	Tetrahidrofurán	100.0	L	4' c	5' c
108-88-3	Toluol	100.0	L	3' c	3' c
	Gastric Acid		L		> 240' c
	THC solution in 70% IPA		L	> 480' c	> 480' c