

Ansell

AnsellGUARDIAN[®] kemikalierapport

Ansell

Ansell



Ansvarsfriskrivning

I den här rapporten hittar du information om barriärprestandan hos viss personlig skyddsutrustning (personal protective equipment, PPE) mot de kemikalier du har valt. Denna information är avsedd att göra det möjligt för din organisations hälso- och säkerhetspersonal att fatta mer välgrundade beslut om vilken av Anells personliga skyddsutrustning som kan erbjuda det bästa skyddet under de avsedda omständigheterna och hjälpa till med att utföra en riskbedömning för din organisation.

Vi vill betona att permeationstiderna inte motsvarar en säker användningstid. Den säkra användningstiden kan variera beroende på om den personliga skyddsutrustningen har satts på korrekt, den omgivande temperaturen, kemikaliernas toxicitet och andra faktorer. Den permeationsinformation som erbjuds här är begränsad till det huvudsakliga skyddsmaterialet. Permeationstiderna kan variera runt sömmar, dragkedjor, visir eller andra sammanfogningar eller delar av den personliga skyddsutrustningen. Det åligger din organisations hälso- och säkerhetspersonal att göra en riskbedömning innan de väljer lämplig personlig skyddsutrustning för uppgiften. Om du vill diskutera någon aspekt i detalj kan du kontakta oss.

Uppskattningarna av skyddsutrustningens barriäregenskaper baseras på aktuellt tillgängliga data och extrapoleringar från laborietestresultat och information om kemikaliernas sammansättning. Synergistiska effekter vid blandning av kemikalier har inte redovisats. Uppskattningarna kan komma att ändras om nya tester utförs eller om ny information som utgör en bättre grund till extrapolering blir tillgänglig. Av dessa skäl tillhandahålls alla uppgifter i denna rapport endast i informationssyfte och Ansell fransäger sig helt allt ansvar, inklusive garantier, relaterade till samtliga påståenden som finns här.

Teckenförklaring för handskydd

Genombrottsider för genomträngning		
	<10	Rekommenderas ej
	10-30	Stänkskydd
	30-60	Stänkskydd
	60-120	Medelgott skydd
	120-240	Medelgott skydd
	240-480	Bra skydd
	>480	Bra skydd

Normaliserad genombrottsid för genomträngning är den tid (i minuter) som den tar för den aktuella kemikalien att tränga igenom materialet med en hastighet på 1,0 µg/cm²/min (enligt EN ISO 374) eller 0,1 µg/cm²/min (enligt ASTM F739).

PS = Fysiskt tillstånd: A = aerosol, G = Gas, L = Flytande , P = klistra, S = Fast



Produktgrupp : Sensation 93-823.N73
Varumärke : MICROFLEX®
Material : Nitrile
Tjocklek (mm) : 0.06 mm / 2.4 mil

Genombrottstiderna för genomträngning i detta diagram utvärderades enligt standarden EN ISO 374 och ASTM F739. De färgade cellerna med siffror och symbolen (C) motsvarar experimentellt fastställda data som genererats av ett externt ackrediterat laboratorium.

CAS	Kemikalienamn	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
95-49-8	2-Chlorotoluene	100.0	L	1' C	
75-07-0	Acetaldehyde	100.0	L	< 1' C	
64-19-7	Acetic acid	50.0	L	15' C	
67-64-1	Aceton	100.0	L	< 1' C	
75-05-8	Acetonitril	100.0	L	< 1' C	
79-06-1	Acrylamide, aqueous solution	40.0	L	> 480' C	
1336-21-6	Ammoniumhydroxid	25.0	L	< 1' C	
109-89-7	Dietylamin	100.0	L	< 1' C	
60-29-7	Diethylether	100.0	L	< 1' C	
67-68-5	Dimetylsulfoxid	100.0	L	4' C	
64-17-5	Etanol	100.0	L	2' C	
1239-45-8	Etidiumbromid, mättad vattenhaltig lösning	4.0	L	> 480' C	
141-78-6	Etylacetat	100.0	L	4' C	
109-86-4	Ethylene glycol monomethyl ether	100.0	L	< 1' C	
50-00-0	Formaldehyd	37.0	L	> 480' C	
111-30-8	Glutaraldehyd, 50 %	50.0	L	> 480' C	
142-82-5	Heptan	100.0	L	21' C	
7664-39-3	Hydrofluoric Acid	40.0	L	38' C	
67-63-0	Isopropanol	70.0	L	8' C	



Produktgrupp : Sensation 93-823.N73
Varumärke : MICROFLEX®
Material : Nitrile
Tjocklek (mm) : 0.06 mm / 2.4 mil

Genombrottstiderna för genomträngning i detta diagram utvärderades enligt standarden EN ISO 374 och ASTM F739. De färgade cellerna med siffror och symbolen (C) motsvarar experimentellt fastställda data som genererats av ett externt ackrediterat laboratorium.

CAS	Kemikalienamn	%	PS	EN ISO 374	ASTM F739
67-63-0	Isopropanol	100.0	L	2' C	
67-56-1	Metylalkohol	100.0	L	< 1' C	
4637-24-5	N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal	100.0	L	< 1' C	
123-86-4	Butylacetat	100.0	L	< 1' C	
7697-37-2	Salpetersyra	50.0	L	< 1' C	
7697-37-2	Salpetersyra	70.0	L	< 1' C	
1310-73-2	Natriumhydroxid	40.0	L	> 480' C	
7664-93-9	Svavelsyra	50.0	L	> 480' C	
7664-93-9	Svavelsyra	96.0	L	8' C	
108-88-3	Toluen	100.0	L	1' C	
76-03-9	Trichloroacetic acid, sat. solution	70.0	L	< 1' C	
	Electrolytic solution containing lithium hexafluorophosphate PG04		L		3' C