

Ansell

AnsellGUARDIAN[®] vegyi jelentés

Ansell

Ansell



Nyilatkozat

Ebben a jelentésben egyes személyi védőfelszerelések (PPE) Ön által kiválasztott vegyszerekkel szembeni barrier teljesítményéről talál adatokat. Ezen adatok funkciója az Ön intézménye egészségvédelmi és biztonsági szakértőjének segítése abban, hogy tájékozottabb döntést tudjanak hozni azon Ansell PPE eszközről, amely a legnagyobb védelmet képes nyújtani az adott körülmények között, és elősegíti intézménye kockázatfelmérésének kivitelezését.

Szeretnénk kiemelni, hogy az áthatolási idők nem egyenlők a biztonságos viselési időtartammal. A biztonságos viselés időtartama változó lehet a környezeti hőmérséklet, a vegyszerek toxicitása, egyéb tényezők, valamint annak függvényében, hogy a PPE-t helyesen vették-e fel. Az itt szereplő, áthatolással kapcsolatos információk a védőeszköz fő anyagára korlátozottak. Az áthatolási idők eltérőek lehetnek a varrásoknál, cipzáraknál, szemüvegeknél, illetve a PPE más illesztéseinél vagy alkatrészeinél. Az intézménye egészségvédelmi és biztonsági szakértőjének felelőssége a kockázatfelmérés kivitelezése a PPE adott feladathoz történő kiválasztása előtt. Ha szeretne erről részletesebben beszélni, kérjük, keressen fel minket.

A PPE barrier tulajdonságainak becsült értékei a jelenleg elérhető adatokon, a laboratóriumi teszteredmények extrapolálásán, valamint a vegyszer összetételével kapcsolatos adatokon alapul. Nem vizsgálták a vegyszerek összekeveréséből eredő szinergista hatásokat. A becsült értékek változhatnak, ha új tesztek kerülnek elvégzésre, vagy új információ kerül napvilágra, jobb alapot képezve az extrapoláláshoz. Ezen okokból a jelen jelentésben szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, és az Ansell teljes mértékben elutasít minden felelősséget, beleértve az itt szereplő kijelentésekkel kapcsolatos bármilyen garanciát.

Jelmagyarázat a kézvédelemhez

| Behatolási/átjutási idő | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| <10 | Nem javasolt | |
| 10-30 | Fröccsenés elleni védelem | |
| 30-60 | Fröccsenés elleni védelem | |
| 60-120 | Közepes védelem | |
| 120-240 | Közepes védelem | |
| 240-480 | Jó védelem | |
| >480 | Jó védelem | |

Normalizált behatolási átjutási idő (percben) az adott vegyszerre vonatkozóan, amely $1,0 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{perc}$ (EN ISO 374 szerint) $0,1 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{perc}$ (ASTM F739 szerint) sebességgel hatol át az anyagon.

PS = Halmazállapot: A = aeroszol, G = Gáz, L = Folyadék, P = paszta, S = Szilárd



Termékcsoport : 93-311
 Márka : Nitrilite®
 Anyag : Nitrile
 Vastagság (mm) : 0.10 mm / 3.9 mil

A jelen táblázatban szereplő behatolási átjutási időket az EN ISO 374 és ASTM F739 szabvány szerint mérték fel. A számértékeket és a (C) szimbólumot tartalmazó színezett cellák egy akkreditált laboratórium által meghatározott kísérleti adatokon alapulnak.

| CAS | Vegyí anyag neve | % | PS | EN ISO 374 | ASTM F739 |
|-------------|--------------------------------------|-------|----|------------|-----------|
| 115-20-8 | 2,2,2-Trichloroethanol | 100.0 | L | 44' c | |
| 51-21-8 | 5-Fluorouracil (50 mg/ml) | 5.0 | L | | > 240' c |
| 64-19-7 | Ecetsav, jégecet | 100.0 | L | 5' c | |
| 75-05-8 | Acetonitril | 100.0 | L | < 5' c | |
| 1336-21-6 | Ammónium-hidroxid | 25.0 | L | 24' c | |
| 154361-50-9 | Capecitabine (26mg/ml) | 2.6 | L | | > 240' c |
| 41575-94-4 | Carboplatin | 1.0 | L | | > 240' c |
| 154-93-8 | Carmustine (3.3 mg/ml) | 0.33 | L | | 44' c |
| 15663-27-1 | Cisplatin (1 mg/ml) | 0.1 | L | | > 240' c |
| 50-18-0 | Cyclophosphamide (20 mg/ml) | 2.0 | L | | > 240' c |
| 114977-28-5 | Docetaxel (10 mg/ml) | 1.0 | L | | > 240' c |
| 25316-40-9 | Doxorubicin hydrochloride (2 mg/ml) | 0.2 | L | | > 240' c |
| 56390-09-1 | Epirubicin HCl (2mg/mL) | 0.2 | L | | > 240' c |
| 1239-45-8 | Etídium-bromid, telített vizes oldat | 4.0 | L | > 480' c | |
| 141-78-6 | Etil-acetát | 100.0 | L | < 5' c | |
| 33419-42-0 | Etoposide (20 mg/ml) | 2.0 | L | | > 240' c |
| 50-00-0 | Formaldehyde | 50.0 | L | > 480' c | |
| 50-00-0 | Formaldehid | 37.0 | L | > 480' c | |
| 50-00-0 | Formaldehid | 35.0 | L | > 480' c | |
| 95058-81-4 | Gemcitabine (38mg/ml) | 3.8 | L | | > 240' c |
| 142-82-5 | Heptán | 100.0 | L | 60' c | |



Termékcsoport : 93-311
 Márka : Nitrilite®
 Anyag : Nitrile
 Vastagság (mm) : 0.10 mm / 3.9 mil

A jelen táblázatban szereplő behatolási átjutási időket az EN ISO 374 és ASTM F739 szabvány szerint mérték fel. A számértékeket és a (C) szimbólumot tartalmazó színezett cellák egy akkreditált laboratórium által meghatározott kísérleti adatokon alapulnak.

| CAS | Vegyí anyag neve | % | PS | EN ISO 374 | ASTM F739 |
|-------------|-------------------------|-------|----|------------|-----------|
| 7647-01-0 | Hidrogén-klorid | 37.0 | L | 316' c | |
| 7722-84-1 | Hidrogén-peroxid | 30.0 | L | 35' c | |
| 100286-90-6 | Irinotecan (20 mg/ml) | 2.0 | L | | > 240' c |
| 67-56-1 | Metil-alkohol | 100.0 | L | 7' c | |
| 59-05-2 | Methotrexate (25mg/ml) | 2.5 | L | | > 240' c |
| 65271-80-9 | Mitoxantrone | 0.2 | L | | > 240' c |
| 71-36-3 | n-butanol | 100.0 | L | 44' c | |
| 7697-37-2 | Salétromsav | 70.0 | L | < 5' c | |
| 61825-94-3 | Oxaliplatin (5.0 mg/mL) | 0.5 | L | | > 240' c |
| 33069-62-4 | Paclitaxel (6.0 mg/mL) | 0.6 | L | | > 240' c |
| 174722-31-7 | Rituximab (10mg/mL) | 1.0 | L | | > 240' c |
| 1310-73-2 | Nátrium-hidroxid | 40.0 | L | > 480' c | |
| 7664-93-9 | Kénsav | 50.0 | L | > 480' c | |
| 7664-93-9 | Kénsav | 99.0 | L | 7' c | |
| 127-18-4 | Tetraklór-etilén | 100.0 | L | 13' c | |
| 52-24-4 | thiotepa (10mg/ml) | 1.0 | L | | 118' c |
| 71486-22-1 | Vinorelbine | 1.0 | L | | > 240' c |